






Inverter Vettoriale ad Orientamento di Campo per Motori AC

Manuale Semplificato





MANUALE SEMPLIFICATO INVERTER C 2000



PER SICUREZZA LEGGERE PRIMA DELL' INSTALLAZIONE.



PERICOLO

- ☑ La tensione CA in ingresso deve essere scollegata prima di effettuare qualsiasi cablaggio all' inverter CA .
 - Sui condensatori del collegamento CC può essere presente una carica con tensioni pericolose, anche se l' alimentazione è scollegata. Per evitare lesioni personali, assicurarsi che l' alimentazione sia scollegata prima di aprire l' inverter CA e aspettare dieci minuti per far si che i condensatori si scarichino a livelli di tensione sicuri.
- ☑ Sono presenti sui circuiti stampati componenti MOS particolarmente sensibili alle cariche elettrostatiche. Si prega di non toccare questi componenti e le relative schede elettroniche, senza aver preso misure anti-statiche.
- ☑ Collegare a terra l' inverter utilizzando il morsetto presente sull' apparecchiatura. Il metodo di messa a terra deve rispettare le normative in vigore nel paese in cui verrà installato l' inverter CA.
- NON installare l' inverter in ambienti soggetti ad alte temperature, alla luce diretta del sole e dove sono presenti sostanze infiammabili.



- Non collegare mai i morsetti d' uscita U/T1, V/T2 e W/T3 dell' inverter CA direttamente all' alimentazione del circuito elettrico CA.
- L' installazione, il cablaggio e la manutenzione dell' inverter possono essere effettuati solo da personale qualificato.
- Anche se il motore è fermo, può essere presente una carica residua sui morsetti dell' inverter CA con rischio tensioni.
- Se l' inverter CA rimane spento per un periodo di oltre 3 mesi, la temperatura ambiente non deve superare i 30°C. Non è consigliato lasciare l' apparecchiatura ferma per oltre 1 anno, in quanto si potrebbero danneggiare i condensatori elettrolitici.

NOTE

Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso. Si prega di consultare I nostri distributori o scaricare la versione più aggiornata dal sito http://www.delta.com.tw/industrialautomation



INDICE

SOMMARIO

Capitolo 1: Introduzione

Capitolo 2: Sballaggio

Capitolo 3: Cablaggio

Capitolo 4: Circuito Principale

Capitolo 5: Terminale di Controllo

Capitolo 6: Accessori

Capitolo 7: Specifiche

Capitolo 8: Tastiera

Capitolo 9: Codici d'avviso

Capitolo 10: Codici d'allarme e descrizione


Capitolo 11: Settaggio dei parametri



Capitolo1: Introduzione


Procedere come segue:

- 1. Dopo aver tolto l'imballo procedere con un'ispezione per assicurarsi che non abbia subito danni durante il trasporto.
- 2. Assicurarsi che il P/N stampato sul collo corrisponda con quello indicato nella targhetta del prodotto.
- 3. Assicurarsi che la tensione sia quella indicata nella targhetta
- 4. Installare l'inverter seguendo le indicazioni di questo manuale
- 5. Prima di dare corrente, assicurarsi che tutti i dispositivi, inclusi corrente, motore, scheda di controllo e tastiera, siano collegati correttamente
- 6. Quando colleghi l'inverter assicurati che i terminali di ingresso "R/L1, S/L2, T/L3" e quelli di uscita "U/T1, V/T2, W/T3" siano collegati correttamente per evitare danni.
- 7. Quando dai corrente, seleziona la lingua e imposta i parametri con la tastiera digitale (KPC-CC01).
- 8. Dopo aver dato corrente, collaudalo a bassa velocità e incrementala gradatamente fino alla velocità desiderata.






Model Name



Serial Number






Dimensions

Frame A

VFD007C23A; VFD007C43A/E; VFD015C23A; VFD015C43A/E; VFD022C23A; VFD022C43A/E;

VFD037C23A; VFD037C43A/E; VFD040C43A/E; FD055C43A/E





Unit: mm [inch]


Frame	W	Н	D	W1	H1	D1*	S1	Ф1	Ф2	Ф3
Δ.1	130.0	250.0	170.0	116.0	236.0	45.8	6.2	22.2	34.0	28.0
A1	[5.12]	[9.84]	[6.69]	[4.57]	[9.29]	[1.80]	[0.24]	[0.87]	[1.34]	[1.10]



Frame B VFD055C23A; VFD075C23A; VFD075C43A/E; VFD110C23A; VFD110C43A/E; VFD150C43A/E









Detail A (Mounting Hole)





Detail B (Mounting Hole)

									Unit:	mm [inch]
Frame	W	Н	D	W1	H1	D1*	S1	Ф1	Ф2	Ф3
D4	190.0	320.0	190.0	173.0	303.0	77.9	8.5	22.2	34.0	28.0
B1	[7.48]	[12.60]	[7.48]	[6.81]	[11.93]	[3.07]	[0.33]	[0.87]	[1.34]	[1.10]



Frame C VFD150C23A; VFD185C23A; VFD185C43A/E; VFD220C23A; VFD220C43A/E; VFD300C43A/E







Detail A (Mounting Hole)




Detail B (Mounting Hole)

									Unit:	mm [inch]
Frame	W	Н	D	W1	H1	D1*	S1	Ф1	Ф2	Ф3
C1	250.0	400.0	210.0	231.0	381.0	92.9	8.5	22.2	34.0	50.0
C1	[9.84]	[15.75]	[8.27]	[9.09]	[15.00]	[3.66]	[0.33]	[0.87]	[1.34]	[1.97]



Frame D

D1: VFD300C23A; VFD370C23A; VFD370C43A; VFD450C43A; VFD550C43A; VFD750C43A D2: VFD300C23E; VFD370C23E; VFD370C43E; VFD450C43E; VFD550C43E; VFD750C43E




Unit: mm [inch]


Frame	W	Н	D	W1	H1	H2	Н3	D1*	D2	S1	S2	Ф1	Ф2	Ф3
D1	330.0	1	275.0	285.0	550.0	525.0	492.0	107.2	16.0	11.0	18.0			
DI	[12.99]		[10.83]	[11.22]	[21.65]	[20.67]	[19.37]	[4.22]	[0.63]	[0.43]	[0.71]	-	-	-
D2	330.0	688.3	275.0	285.0	550.0	525.0	492.0	107.2	16.0	11.0	18.0	76.2	34.0	22.0
D2	[12.99]	[27.10]	[10.83]	[11.22]	[21.65]	[20.67]	[19.37]	[4.22]	[0.63]	[0.43]	[0.71]	[3.00]	[1.34]	[0.87]



Frame E

E1: VFD450C23A; VFD550C23A; VFD750C23A; VFD900C43A; VFD1100C43A E2: VFD450C23E; VFD550C23E; VFD750C23E; VFD900C43E; VFD1100C43E









Detail A (Mounting Hole)


Detail B (Mounting Hole)

Unit:	mm	[inch]

_														JIIIL. IIIII	i [iiiGii]
F	rame	W	Н	D	W1	H1	H2	НЗ	D1*	D2	S1, S2	S3	ψ1	ψ2	ψ3
	E1	370.0		300.0	335.0	589	560.0	528.0	143.0	18.0	13.0	18.0	-	-	-
		[14.57]	-	[11.81]	[13.19	[23.19]	[22.05]	[20.80]	[5.63]	[0.71]	[0.51]	[0.71]			
	Ea	370.0	715.8	300.0	335.0	589	560.0	528.0	143.0	18.0	13.0	18.0	22.0	34.0	92.0
	E2	[14.57]	[28.18]	[11.81]	[13.19	[23.19]	[22.05]	[20.80]	[5.63]	[0.71]	[0.51]	[0.71]	[0.87]	[1.34]	[3.62]



Frame F
F1: VFD900C23A; VFD1320C43A; VFD1600C43A; F2: VFD900C23E; VFD1320C43E; VFD1600C43E



											Unit: m	nm [inch]
Frame	W	Н	D	W1	H1	H2	Н3	D1*	D2	S1	S2	S3
F1	420.0 [16.54]		300.0 [11.81]	380.0 [14.96]	800.0 [31.50]	770.0 [30.32]	717.0 [28.23]	124.0 [4.88]	18.0 [0.71]	13.0 [0.51]	25.0 [0.98]	18.0 [0.71]
F2	420.0	940.0	300.0	380.0	800.0	770.0	717.0	124.0	18.0	13.0	25.0	18.0
	[16.54]	[37.00]	[11.81]	[14.96]	[31.50]	[30.32]	[28.23]	[4.88]	[0.71]	[0.51]	[0.98]	[0.71]
Frame	ψ1	ψ2	ψ3									
F1	92.0	35.0	22.0]								
	[3.62]	[1.38]	[0.87]									
ГЭ	92.0	35.0	22.0									


[3.62]

[1.38]

[0.87]



Frame G
G1: VFD1850C43A; VFD2200C43A; G2: VFD1850C43E; VFD2200C43E



												Unit: mi	m [inch]
Frame	W	Н	D	W1	H1	H2	НЗ	S1	S2	S3	ψ1	ψ2	ψ3
	500.0		397.0	440.0	1000.0	963.0	913.6	13.0	26.5	27.0			
G1	[19.69]	-	[15.63]	[217.32]	[39.37]	[37.91]	[35.97]	[0.51]	[1.04]	[1.06]	-	-	-
	500.0	1240.2	397.0	440.0	1000.0	963.0	913.6	13.0	26.5	27.0	22.0	34.0	117.5
G2	[19.69]	[48.83]	[15.63]	[217.32]	[39.37]	[37.91]	[35.97]	[0.51]	[1.04]	[1.06]	[0.87]	[1.34]	[4.63]




Frame H

H1: VFD2800C43A; VFD3150C43A; VFD3550C43A

H2: VFD2800C43E-1; VFD3150C43E-1; VFD3550C43E-1

H3: VFD2800C43E; VFD3150C43E; VFD3550C43E




												OTIIC. II	ini [inicit]
Frame	W	Η	D	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H1	H2	Н3	H4
H1	700.0		398.0		630.0	290.0					1435.0	1403.0	
"'	[27.56]	-	[15.67]	-	[24.80]	[11.42]	-	-	-	-	[56.50]	[55.24]	-
H2	700.0	1745.0	404.0	800.0			500.0	630.0	760.0	1729.0			1701.6
П	[27.56]	[68.70]	[15.91]	[31.50]	-	-	[19.69]	[24.80]	[29.92]	[68.07]	-	-	[66.99]
НЗ	700.0	1745.0	404.0	800.0			500.0	630.0	760.0	1729.0			1701.6
нэ	[27.56]	[68.70]	[15.91]	[31.50]	_	-	[19.69]	[24.80]	[29.92]	[68.07]	-	-	[66.99]



Frame	H5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	S1	S2	S3	ψ1	ψ2	ψ3
H1	1346.6	45.0	_	_	_	_	_	13.0	26.5	25.0	_	_	_
_ '''	[53.02]	[1.77]						[0.51]	[1.04]	[0.98]			_
H2	1346.6	51.0	38.0	65.0	204.0	68.0	137.0	13.0	26.5	25.0			
112	[53.02]	[2.01]	[1.50]	[2.56]	[8.03]	[2.68]	[5.39]	[0.51]	[1.04]	[0.98]	_		_
H3	1346.6	51.0	38.0	65.0	204.0	68.0	137.0	13.0	26.5	25.0	22.0	34.0	117.5
113	[53.02]	[2.01]	[1.50]	[2.56]	[8.03]	[2.68]	[5.39]	[0.51]	[1.04]	[0.98]	[0.87]	[1.34]	[4.63]

Digital Keypad

KPC-CC01






Capitolo 2: Sballaggio

Gli inverter devono essere contenuti in imballi di cartone e casse di legno. Per il mantenimento della garanzia, l'inverter deve essere opportunamente conservato quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.


Per i modelli delle grandezze D e E , l'imballo è costituito da una cassa di legno.

Per disimballare seguire le indicazioni riportate :







Rimuovi l'imballo ed il manuale



Togliere le 8 viti che lo fissano al pallet e rimuovere le placche di legno.









FRAME E FRAME D Sollevare l'inverter agganciandolo dal foro di Allentare le 8 viti fissate nel pallet. sollevamento come da figura. Sollevare l'inverter come da figura Assicurarsi che il gancio di sollevamento sia Assicurarsi che l'angolo tra il gancio ed il dispositivo di sollevamento sia come da specifica e impostato correttamente. come mostrato nella figura








Capitolo 3: Cablaggio






Wiring Diagram for Frame D and Frames Above

* It provides 3-phase power




Terminali di ingresso per grandezze G e H con fusibili o senza





Schema per collegamento in parallelo



Schema per utilizzo unità di frenatura






Figure 2 and 3 are for the option accessory-Active Front End (AFE)



Figure 4
Wiring for SINK (NPN)/SOURCE (PNP) mode








Capitolo 4: Circuito Principale

Figure 1






Figure 2

For frame D and above


* Provide both 1-phase and 3-phase input power Fuse/NFB(No Fuse Breaker) +1/DC+ OR(L1) U(T1) C Motor IM V(T2) 3~ S(L2) T(L3) =W(T3) T(L3) ⊕ E E 😩



Figure 3

For frame G and frame H

* Provide both 1-phase and 3-phase input power



Morsetti	Descrizione
R/L1, S/L2, T/L3	Morsetti linea ingresso AC (1fase/3trifase)
U/T1, V/T2, W/T3	Morsetti di uscita per collegamento motore ad induzione 3fase
+1, +2	Collegamenti per reattore DC per migliorare il fattore di potenza. E' necessario rimuovere il JUMPER per l'installazione.
	(per i modelli 230V : \ge 22KW , prevedere reattanza DC)
	(per i modelli 460V : ≧37KW, prevedere reattanza DC)
B1, B2	Collegamenti per resistenze di frenatura (opzionali)
+,-	Collegamenti per unità di frenatura (serie VFDB)
	(per modelli $230V \le 22KW$, prevedere unità di frenatura)
	(per modelli $460V \le 37KW$, prevedere unità di frenatura)
⊕ E	Collegamento a terra.
CAUTION	TERMINALI DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE
	Non collegare un modello trifase all'alimentazione monofase. Non è
	necessario considerare la sequenza fase per questi terminali R/L1, S/L2 e T/L3.
	Si raccomanda di aggiungere un contattore magnetico per ridurre i malfunzionamenti attivando la funzione di protezione. Prevedere un filtro R-C
	Prestare attenzione al fissaggio delle viti al circuito principale per prevenire scintille dovute alle viti allentate a causa di vibrazioni.
	Utilizzare corrente e tensione entro i limiti della specifica
	Quando si utilizza un GFCI (interruttore di guasto a terra) selezionare un
	sensore di corrente 200mA uguale o inferiore a 0,1 secondo per evitare
	interruzioni involontarie
	Utilizzare filo schermato



Non accendere/spegnere l'inverter togliendo o dando tensione. La marcia e l'arresto dell'inverter si comandano attraverso i terminali o la tastiera. Se è necessario utilizzare il tasto di accensione ON/OFF, si raccomando di farlo solo per 1 ora.

TERMINALI DI USCITA CIRCUITO PRINCIPALE:

Quando è necessario, installare il filtro all'uscita dei terminali U/T1,V/T2, W/T3. Utilizzare l'induttanza di filtro. Non usare condensatori o R-C senza aver consultato i nostri tecnici.

NON COLLEGARE condensatori o variatori ai terminali di uscita.


Isolamento motore, idoneo per l'inverter.

TERMINALI PER IL COLLEGAMENTO DEI REATTORI DC, RESISTENZE DI FRENATURA ESTERNE, E CIRCUITI DC

E' un terminale usato per collegare il reattore DC per migliorare il fattore di potenza. Per le impostazioni di fabbrica è collegato il corto circuito. Rimuovere l'oggetto del corto circuito , collegando il reattore DC.



Collegare una resistenza di frenatura per applicazioni con frequenti rampe di decelerazione, brevi tempi di decelerazioni, bassa coppia frenante o richieste di aumenti di frenatura



La resistenza di frenatura esterna deve essere collegata ai terminali B1 e B2

Per i modelli senza resistenze , collegare un'unità di frenatura e una resistenza di frenatura per aumentare....

Quando i terminali +1 e +2 non sono in uso, lasciarli operti.

Non collegare direttamente [+1, -], [+2, -], [+1/DC+, -/DC-] o le resistenze di frenatura, per evitare danni all'azionamento.




TERMINALI CIRCUITO PRINCIPALE

TERMINALI CIRCUITO PRINCIPALE:

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, B1, B2, +1, +2, -

Frame A



Misura	Misura cavo	Coppia
cavo max	min.	
	14 AWG. (2,1mm ²)	
	12AWG (3,3mm ²)	
	10AWG (5,3mm²)	
	10AWG (5,3mm ²)	
8 AWG	14AWG (2,1mm ²)	20kgf-cm
$(8,4 \text{mm}^2)$	14AWG (2,1mm ²)	(17,4 lbf-in)
	14AWG (2,1mm ²)	
	12AWG (3,3mm ²)	
	10AWG (5,3mm ²)	
	10AWG (5,3mm ²)	
	eavo max 8 AWG	cavo max min. 14 AWG. (2,1mm²) 12AWG (3,3mm²) 10AWG (5,3mm²) 10AWG (5,3mm²) 14AWG (2,1mm²) 14AWG (2,1mm²) 14AWG (2,1mm²) 14AWG (3,3mm²) 10AWG (5,3mm²)

Installazione UL: utilizzare 600V, cavo 75°C o 90°C. Usare solo cavo per coppia

TERMINALI CIRCUITO PRINCIPALE:


Modello	Misura	Misura cavo	Coppia			
	cavo max	min.				
VFD055C23A/E		8 AWG. (8,4mm ²)				
VFD075C23A/E		6 AWG (13,3mm ²)				
VFD110C23A/E	4 AWG	4 AWG (21,2mm ²)	35kgf-cm			
VFD075C43A/E		10 AWG (5,3mm ²)	(30,4 lbf-in)			
VFD110C43A/E	(21,2mm ²)	8 AWG (8,4mm ²)				
VFD150C43A/E		8 AWG (8,4mm ²)				
Installazione III : utilizzare 600V cavo 75°C o 90°C						

Installazione UL: utilizzare 600V, cavo 75°C o 90°C. Usare solo cavo per coppia

27




Frame B



TERMINALI CIRCUITO PRINCIPALE: R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, ⊕ B1, B2, +1, +2, -

Frame C




Modello	Misura	Misura cavo	Coppia				
	cavo max	min.					
VFD150C23A/E		1 AWG. (33,6mm ²)					
VFD185C23A/E		1 AWG (42,4mm ²)					
VFD220C23A/E	1/0 AWG	1/0 AWG (53,5mm ²)	80kgf-cm				
VFD185C43A/E		6 AWG (13,3mm ²)	(69,4 lbf-in)				
VFD220C43A/E	(53,5mm ²)	4 AWG (21,2mm ²)					
VFD300C43A/E		3 AWG (26,7mm ²)					
Installazione UL: utilizzare 600V, cavo 75°C o 90°C.							
Usare solo cavo per coppia							



TERMINALI CIRCUITO PRINCIPALE:

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, B1, B2, +1, +2, -

Frame D




Modello	Misura	Misura cavo	Coppia
	cavo max	min.	
VFD300C23A		4/0 AWG. (107mm ²)	
VFD370C23A		250MCM (126mm ²)	
VFD370C43A	300MCM	1/0AWG (42,4mm ²)	
VFD450C43A		2/0AWG (67,4mm ²)	
VFD550C43A	(152mm²)	3/0AWG (85mm ²)	200kgf-cm
VFD750C43A		300MCM (152mm ²)	(173 lbf-in)
VFD300C23E		4/0AWG (107mm ²)	
VFD370C23E	4/0 AWG	4/0AWG (107mm ²)	
VFD370C43E	_	1/0 AWG (42,4mm ²)	
VFD450C43E	(107mm ²)	2/0 AWG (67,4mm ²)	
VFD550C43E]	3/0 AWG (85mm ²)	
VFD750C43E]	4/0 AWG (107mm ²)	

Installazione UL: utilizzare 600V, cavo 75°C o 90°C.

Usare solo cavo per coppia

Quando si usa il morsetto ad anello, attenersi alla seguente specifica.






TERMINALI CIRCUITO PRINCIPALE


R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, B1, B2, +1, +2, -

Frame E



Modello	Misura cavo max	Misura cavo min.	Coppia
VFD450C23A/E		1/0 AWG*2 (53,5mm ² *2)	
VFD550C23A/E	3/0AWG	3/0 AWG*2 (85mm ²)	
VFD750C23A/E	85mm ^{2*} 2)	250 MCM (126mm ²)	
VFD900C43A/E	20111111 27	1/0AWG *2 (53,5mm ² *2)	200kgf-cm
VFD1100C43A/E		3/0AWG *2 (85mm ² *2)	(173 lbf-in)
VFD750C23E	4/0 AWG (107mm²)	4/0 AWG (107mm²)	


- 1. Installazione UL : utilizzare 600V , cavo 75°C o 90°C. Usare solo cavo per coppia
- 2. Specifica cavo di terra \bigoplus : 300MCM (152mm²) come mostrato nella fig. 2
- 3. Quando si usa il morsetto ad anello, attenersi alla seguente specifica.
- 4. La fig.3 mostra la specifica di isolamento dei tubi coibentati in accordo con la UL (600C , YDPU2)



Heat Shrink Tube



Capitolo 5: Terminale di Controllo Control Terminals



Specifiche dei terminali di controllo

Calibro del filo: da 26 a $16 \text{AWG}^{-(0.1281-1.318 \text{mm}^2)}$, Coppia: 5kgf-cm^{-1} [4.31 lbf-in] (0.4905 Nm)

Note:

- Lasciare 7mm di filo per un cablaggio ottimale. Prestare attenzione se si utilizza un cablaggio senza blocco morsetti e mettere il cavo nell'apposito spazio cablaggio.
- Cacciavite: 3,5mm x 0,6mm
- L'impostazione di fabbrica è SINK (NPN) e +24V-COM è corto circuito. Rif. figura 4

Morsetti	Funzione morsetti	Impostazione di fabbrica (NPN)
+24V	Segnale digitale comune (provenienza)	+24V±5% 200mA
COM	Segnale digitale comune (Sink)	Comune per morsetti di ingresso multifunzione
FWD	Comando di Marcia Avanti- Stop	FWD-DCM ON→ Marcia OFF→ Arresto
REV	Comando di Marcia Indietro-Stop	REV-DCM ON→ Marcia indietro OFF→ Arresto
MI1	Multifunzione 1	
MI2	Multifunzione 2	Rif. parametri 02-01 ~02-08 per programmare
MI3	Multifunzione 3	le multifunzioni MI1 ~MI8.
MI4	Multifunzione 4	ON: Corrente attivata 6.5mA
MI5	Multifunzione 5	OFF: Tolleranza dispersione corrente ^{10μA}
MI6	Multifunzione 6	
MI7	Multifunzione 7	
MI8	Multifunzione 8	



DFM	Misuratore di frequenza digitale DFM DCM	Impulso di tensione come da segnale di uscita Ciclo impostato: 50% Impedenza di carico Min. 1kΩ/100pf Corrente Max: 30mA Tensione Max: 30VDC
DCM	Segnale di frequenza digitale comune	
RA1	Relè di uscita multifunzione 1 (N.O.) a	Resistenza di carico:
RB1	Relè di uscita multifunzione 1 (N.C.) b	5 A (N.O.)/3 A(N.C.) 277VAC
RC1	Relè comune multifunzione	5 A (N.O.)/3 A (N.C.) 30VAC
RA2	Relè di uscita multifunzione 2 (N.O.) a	Carico induttivo (COS 0.4):
RB2	Relè di uscita multifunzione 2 (N.C.) b	2.0 A (N.O.)/1.2 A(N.C.) 277VAC
RC2	Relè comune multifunzione	2.0 A (N.O.)/1.2 A(N.C.) 30VAC E' utilizzato per segnale di uscita, quando l'inverter è attivo, frequenza raggiunta o indicazione di sovraccarico.
MO1	Uscita multifunzione 1	E' utilizzato per segnale di uscita, quando
MO2	Uscita multifunzione 2	l'inverter è attivo, frequenza raggiunta o indicazione di sovraccarico, tramite transistors. MO1 MO2 MCM
MCM	Uscita multifunzione comune	Max 48Vdc 50mA
+10V	Potenziometro di alimentazione	+10VDC 20mA
-10v	Potenziometro di alimentazione	-10VDC 20mA
AVI	Tensione ingresso analogico	Impedenza 20kΩ Range: 4 ~ 20mA/0~10V =0~Max. Output Frequency (Pr.01-00) AVI switch, factory setting is 0~10V
	AVI STREET AVI CIRCUIT	




	Ingresso analogico corrente	
A C 1	LACI ACI circuit	Impedance: 250Ω
AC1		Range: 4 ~ 20mA/0~10V=0~Max. Output
		Frequency (Pr.01-00)
		ACI Switch, factory setting is 4~20mA
	A CM	
	ACM internal circuit	
AUI	Ingresso ausiliario tensione analogica	
	1+10	Impedenza : $20 \text{ k}\Omega$
	~ AUI circuit	Range: -10~+10VDC=0~Max. Output
	-10V	Frequenza (PR.01-00)
	≱ AUI ∮ ↓	1104.000 (11001 00)
	F	
	ACM	
	internal circuit	
AFM1	► AFM1⊕ ∴	Impedenza: $100k\Omega$ (tensione uscita)
		Corrente uscita: 20mA max
	ACM	Risoluzione: 0~10V corrispondente alla frequenza massima
		Range 0~10V = - 10~+10V
	AFM2	Interruttore AFM, impostazione di fabbrica
	⊕ E O J	0~10V
AFM2		Impedenza: 100kΩ (tensione uscita)
		Corrente uscita: 20mA max
		Risoluzione: 0~10V corrispondente alla
		frequenza massima
		Range 0~10V 3 4~20mA
		Interruttore AFM, impostazione di fabbrica 0~10V
ACM	Segnale analogico comune	Comune per terminali analogici
S1	Rimozione funzioni sicurezza per EN954-1	
SCM	Rimozione funzioni sicurezza per E14754-1	CILC/LIN01300
SG+	Modbus RS485	
SG-		
L	L	

Note: grandezza del filo dei segnali analogici : 18AG (0.75mm²) con cavo schermato

TERMINALI INGRESSO ANALOGICO (AVI, ACI, AUI, ACM)

- Segnali ingresso analogico sono facilmente soggetti a rumori esterni. Usare cavi schermati e verificare la messa a terra. Se il rumore è indotto, collegare la schermatura ai terminali ACM può essere d'aiuto.
- Se i segnali di uscita analogica sono soggetti a rumori dell'inverter, collegare un condensatore e un nucleo come da figura:





Avvolgere il filo intorno al nucleo 3 o più volte.

INGRESSI DIGITALI (FWD, REV, MI1 ~MI8, COM)

Quando si utilizzano contatti o interruttori per controllare gli ingressi digitali, utilizza componenti di alta qualità.

TRANSISTORS DI USCITA (MO1, MO2, MCM)

Assicurati di collegare le uscite digitali alle giuste polarità

Quando colleghi un relè di uscita digitale, collega un condensatore tra la bobina e controlla la polarità.



Capitolo 6: Accessori

RESISTENZE DI FRENATURA

230V series

	cable tor			* ¹ 125% Brake Torque 10%ED			* ² Max. Brake Torque			
		Brak	e Unit	Equivalent Brake Resisto	stor Brake	Min.	Max.	Max.		
HP	kW	VFDB	Quantity	Resistor Value for Each AC Motor Drive	* ³ Model Name	Quantity	Current (A)	Brake Resistor	Brake Resistor	Peak Power
1	0.7			$80W200\Omega$	BR080W200	1	1.9	63.3	6	2.3
2	1.5			200W91Ω	BR200W091	1	4.2	47.5	8	3.0
3	2.2			$300W70\Omega$	BR300W070	1	5.4	38.0	10	3.8
5	3.7			400W40Ω	BR400W040	1	9.5	19.0	20	7.6
7.5	5.5			1000W20Ω	BR1K0W020	1	19	14.6	26	9.9
10	7.5			1000W20Ω	BR1K0W020	1	19	14.6	26	9.9
15	11			1500W13Ω	BR1K5W013	1	29	13.6	28	10.6
20	15			2000W8.6Ω	BR1K0W4P3	2	44	8.3	46	17.5
25	18			2000W8.6Ω	BR1K0W4P3	2	44	8.3	46	17.5
30	22			3000W6.6Ω	BR1K5W3P3	2	58	5.8	66	25.1
40	30	2015	2	4000W5.1Ω	BR1K0W5P1	4	75	4.8	80	30.4
50	37	2022	2	4800W3.9Ω	BR1K2W3P9	4	97	3.2	120	45.6
60	45	2022	2	6000W3.3Ω	BR1K5W3P3	4	118	3.2	120	45.6
75	55	2022	3	7200W2.6Ω	BR1K2W3P9	6	145	2.1	180	68.4
100	75	2022	4	9600W2 Ω	BR1K2W3P9	8	190	1.6	240	91.2

460V series

Appli Mo			* 125% Brake Torque 10%ED						* ² Max. Brake Torque		
HP I	kW	Brak	e Unit	Equivalent Resistor Value Brake Resistor	stor	Brake	Min.	Max. Brake	Max. Peak		
ПР	KVV	VFDB	Qty.	for Each AC Motor Drive	Model Name	Qty.	Current (A)	Brake Resistor	Resistor	Power	
1	0.7			80W750Ω	BR080W750	1	1	190.0	4	3.0	
2	1.5			200W360Ω	BR200W360	1	2.1	126.7	6	4.6	
3	2.2			300W250Ω	BR300W250	1	3	108.6	7	5.3	
5	3.7			400W150Ω	BR400W150	1	5.1	84.4	9	6.8	
5	4.0			1000W75Ω	BR1K0W075	1	10.2	54.3	14	10.6	
7.5	5.5										
10	7.5			1000W75Ω	BR1K0W075	1	10.2	47.5	16	12.2	
15	11			1500W43Ω	BR1K5W043	1	17.6	42.2	18	13.7	
20	15			2000W32Ω	BR1K0W016	2	24	26.2	29	22.0	
25	18			2000W32 Ω	BR1K0W016	2	24	23.0	33	25.1	
30	22			3000W26Ω	BR1K5W013	2	29	23.0	33	25.1	
40	30			4000W16Ω	BR1K0W016	4	47.5	14.1	54	41.0	
50	40	4045	1	4800W15Ω	BR1K2W015	4	50	12.7	60	45.6	
60	45	4045	1	6000W13Ω	BR1K5W013	4	59	12.7	60	45.6	
75	55	4030	2	7200W10Ω	BR1K2W015	6	76	9.5	80	60.8	
100	75	4045	2	9600W7.5Ω	BR1K2W015	8	100	6.3	120	91.2	
125	90	4045	2	12000W6.5Ω	BR1K5W013	8	117	6.3	120	91.2	
150	110	4045	3	15000W5.2Ω	BR1K5W013	10	145	4.2	180	136.8	


• ¹Calcolazione del 125% coppia frenante: (kw) **125%**0.8 (0.8 è efficienza motore)




- ²Vedere il diagramma della frenatura per la relazione del ciclo di servizio e corrente di frenatura.
- ³I resistori sotto 400W hanno bisogno di essere impostati con un temperatura di superficie inferiore a 250°C. Per i resistori sopra i 1000W la temperatura della superficie deve essere inferiore a 350°C.

NOTE:

Definizione per impiego della frenatura ED%
 La definizione della frenatura ED% è per assicurare tempo sufficiente per l'unità di frenatura ed il resistore per dissipare il calore generato dalla frenata. Quando il resistore scalda, la resistenza aumenterebbe con la temperatura e il freno dinamometrico aumenterebbe di conseguenza. Suggeriamo un ciclo di un minuto.



2. Installare un relè tra l'unità di frenatura ed il resistore. In combinazione con il contattore magnetico (MC) si può eseguire una protezione completa. Lo scopo di installare un relè è quello di protezione del resistore da danni dovuti a frequenti frenate. Nel caso di operazioni in alta tensione in ingresso, spegnere l'inverter per evitare danni al resistore.



Nota 1 : Quando si usa un inverter con reattore in DC, fare riferimento allo schema del manuale in AC per i terminali + (P) dell'unità di frenatura.

Nota 2 : Non collegare il filo terminale –(N) al polo neutro.

- 3. Se l'inverter subisce un danno dovuto al fatto che il resistore ed il modulo di frenatura utilizzati non sono stati forniti da Ghisalba, la garanzia decade.
- 4. Tenere in considerazione la sicurezza dell'ambiente quando si installa una resistenza di frenatura.
- 5. Quando usi più di due unità di frenatura, il valore equivalente del resistore non può essere inferiore al valore della colonna "Equivalent resistor Value for Each AC drive". Quando si utilizza un'unità di frenatura, preghiamo leggere le informazioni sul manuale prima di procedere.
- 6. La tabella mostra i valori raccomandati per applicazioni standard. Per ogni applicazione con frequenti frenate, è raccomandato l'utilizzo di valori WATT

Interruttori senza fusibili



Paragrafo 45.8.4, parte a.

Per un inverter trifase, la corrente dell'interruttore dovrà essere entro 2-4 volte la corrente nominale di ingresso.

230V 3	-phase
Model	Recommended no-fuse breaker (A)
VFD007C23A/E	15
VFD015C23A/E	20
VFD022C23A/E	30
VFD037C23A/E	40
VFD055C23A/E	50
VFD075C23A/E	60
VFD110C23A/E	100
VFD150C23A/E	125
VFD185C23A/E	150
VFD220C23A/E	200
VFD300C23A/E	225
VFD370C23A/E	250
VFD450C23A/E	300
VFD550C23A/E	400
VFD750C23A/E	450

460V 3-phase				
Model	Recommended no-fuse breaker (A)			
VFD007C43A/E	5			
VFD015C43A/E	10			
VFD022C43A/E	15			
VFD040C43A/E	20			
VFD037C43A/E	20			
VFD055C43A/E	30			
VFD075C43A/E	40			
VFD110C43A/E	50			
VFD150C43A/E	60			
VFD185C43A/E	75			
VFD220C43A/E	100			
VFD300C43A/E	125			
VFD370C43A/E	150			
VFD450C43A/E	175			
VFD550C43A/E	250			
VFD750C43A/E	300			
VFD900C43A/E	300			
VFD1100C43A/E	400			

Fusibili

Sono consentiti fusibili anche più piccoli di quelli indicati nella tabella.



230V Model	Input Current I (A)		Output Current I (A)		Line Fuse	
230V Wodel	Heavy Load	Normal Load	Heavy Load	Normal Load	I (A)	Bussmann P/N
VFD007C23A/E			4.8	5	15	LINI 10
	6.1	6.4				JJN-10
VFD015C23A/E	11	12	7.1	8	20	JJN-6
VFD022C23A/E	15	16	10	11	30	JJN-30
VFD037C23A/E	18.5	20	16	17	40	JJN-40
VFD055C23A/E	26	28	24	25	50	JJN-50
VFD075C23A/E	34	36	31	33	60	JJN-60
VFD110C23A/E	50	52	47	49	100	JJN-100
VFD150C23A/E	68	72	62	65	125	JJN-125
VFD185C23A/E	78	83	71	75	150	JJN-150
VFD220C23A/E	95	99	86	90	200	JJN-200
VFD300C23A/E	118	124	114	120	225	JJN-225
VFD370C23A/E	136	143	139	146	250	JJN-250
VFD450C23A/E	162	171	171	180	300	JJN-300
VFD550C23A/E	196	206	204	215	400	JJN-400
VFD750C23A/E	233	245	242	255	450	JJN-450
VFD900C23A/E						

460V Model	Input Current I (A)		Output Current I (A)		Line Fuse	
400V Model	Heavy	Normal	Heavy	Normal	1./4.	Duranna D/N
	Load	Load	Load	Load	I (A)	Bussmann P/N
VFD007C43A/E	4.1	4.3	2.9	3	10	JJS-10
VFD015C43A/E	5.6	5.9	3.8	4	10	JJS-10
VFD022C43A/E	8.3	8.7	5.7	6	15	JJS-15
VFD037C43A/E	13	14	8.1	9	20	JJS-20
VFD040C43A/E	14.5	15.5	9.5	10.5	20	JJS-20
VFD055C43A/E	16	17	11	12	30	JJS-30
VFD075C43A/E	19	20	17	18	40	JJS-40
VFD110C43A/E	25	26	23	24	50	JJS-50
VFD150C43A/E	33	35	30	32	60	JJS-60
VFD185C43A/E	38	40	36	38	75	JJS-75
VFD220C43A/E	45	47	43	45	100	JJS-100
VFD300C43A/E	60	63	57	60	125	JJS-125
VFD370C43A/E	70	74	69	73	150	JJS-150
VFD450C43A/E	96	101	86	91	175	JJS-175
VFD550C43A/E	108	114	105	110	250	JJS-250
VFD750C43A/E	149	157	143	150	300	JJS-300
VFD900C43A/E	159	167	171	180	300	JJS-300
VFD1100C43A/E	197	207	209	220	400	JJS-400



AC Reactor

230V, 50/60Hz, 3-Phase

kW	HP	HP Fundamental Amps		Inductance mh) 3~5% impedance		
			Amps	3% impedance	5% impedance	
0.75	1	4	6	3	6.5	
1.5	2	8	12	1.5	3	
2.2	3	12	18	1.25	2.5	
3.7	5	18	27	0.8	1.5	
5.5	7.5	25	37.5	0.5	1.2	
7.5	10	35	52.5	0.4	0.8	
11	15	45	67.5	0.3	0.7	
15	20	55	82.5	0.25	0.5	
18.5	25	80	120	0.2	0.4	
22	30	100	150	0.15	0.3	
30	40	130	195	0.1	0.2	
37	50	160	240	0.075	0.15	
45	60	200	300	0.055	0.110	
55	75	250	375	0.090	0.150	
75	100	320	480	0.040	0.075	


460V, 50/60Hz, 3-phase

kW	HP	Fundamental Amps	Max. Continuous	3~5% im	
			Amps	3% impedance	5% impedance
0.75	1	4	6	9	12
1.5	2	4	6	6.5	9
2.2	3	8	12	5	7.5
3.7	5	12	18	2.5	4.2
4	5	12	18	2.5	4.2
5.5	7.5	18	27	1.5	2.5
7.5	10	18	27	1.5	2.5
11	15	25	37.5	1.2	2
15	20	35	52.5	0.8	1.2
18.5	25	45	67.5	0.7	1.2
22	30	45	67.5	0.7	1.2
30	40	80	120	0.4	0.7
37	50	80	120	0.4	0.7
45	60	100	150	0.3	0.45
55	75	130	195	0.2	0.3
75	100	160	240	0.15	0.23
90	125	200	300	0.110	0.185
110	150	250	375	0.090	0.150



Zero Phase Reactor RF220X00A


UNIT: mm(inch)



Cable Type		Recommended Wire Size (mm²)			Wiring
(Note)	AWG	mm²	Nominal (mm²)	Qty.	Method
Single-	≤10	≤5.3	≤5.5	1	Diagram A
core	≤2	≤33.6	≤38	4	Diagram B
Three-	≤12	≤3.3	≤3.5	1	Diagram A
core	≤1	≤42.4	≤50	4	Diagram B

m m Diagram A:

Avvolgere ogni cavo 4 volte attorno al nucleo. Il reattore deve essere messo all'uscita dell'inverter come chiusura, se possibile



NOTE 600V Insulated unshielded Cable.

Diagram B Mettere tutti i cavi in serie senza avvolgerli.




DC Reactor

EMI Filter

AC Motor	Filter Model	Input	С	able Le	ngth C2	С	able Le	ength C1
Drive	Name	Current	2kHz	8kHz	15/10/9kHz	2kHz	8kHz	15/10/9kHz
VFD037C23A	KMF325A	20A	50m	50m	50m	×	×	×
VFD110C23A	KMF370A	59A	50m	50m	50m	50m	×	×
VFD220C23A	KMF3100A	99A	50m	50m	50m	×	×	×
VFD370C23A	KMF3150A MIF3150	150A	50m	×	×	×	×	×
VFD750C23A	MIF3400A	225A	50m	50m	50m	×	×	×
VFD055C43A	KMF318A	17A	50m	50m	50m	X	×	×
VFD150C43A	KMF350A	44A	50m	50m	50m	×	×	×
VFD300C43A	KMF370A	63A	50m	50m	50m	×	×	×
VFD750C43A	MIF3150	150A	50m	50m	50m	×	×	×
VFD1100C43A	KMF3400B	220A	50m	50m	50m	×	×	×



SCHEDE OPZIONALI



1	RJ45 per tastiera digitale
	KPV –CC01
	KPV-CE01
2	Scheda di comunicazione – estensione (Slot1)
	CMC-MOD01
	CMC-PD01
	CMC-DN01
	EMC-COP01
	CMC-EIP01
3	Scheda I/O & scheda relè (Slot 3)
	EMC-D42A
	EMC-R6AA
	EMC-D611A
4	Scheda PG (Slot 2)
	EMC-PG01L
	EMC-PG010

EMC-D42A

I/O Schede	Terminali	Descrizione
di espansione		
	COM	Morsetti di ingresso multifunzione
		Segnale per controllo digitale
		SINK (NPN) /SOURCE (PNP)
	MI10	Rif. parametri 02-26 ÷02-29 per programmare gli ingressi
	MI11	multifunzione MI10÷MI13
	MI12	
	MI13	
		ON: corrente attivazionee 6,5mA
		OFF: tolleranza 10 ^{µA}
	MO10	Morsetti di uscita multifunzione (photocoupler)
	MO11	Ciclo pesante: 50%
		Uscita frequenza massima: 100Hz
		Uscita corrente massima: 50mA
		Tensione massima: 48VDC
	MXM	Morsetti comuni di uscita multifunzione MO10,MO11
		(photocoupler)
		Max 48V DC 50mA



EMC-R6AA

Morsetti	Descrizione
R10A ÷ R15A	Carico resistivo:
R10C ÷ R15C	5A(N.O.)/3A(N.C.) 250VAC
	5A(N.O.)/3A(N.C.) 30VDC
	Carico induttivo (COS 0,4):
	2.0A(N.O.)/1.2A(N.C.) 250VAC
	2.0A(N.O.)/1.2A(N.C.) 30VDC
	E' utilizzato per ogni segnale di uscita Monitor, es. unità in
	funzione, frequenza raggiunta, indicazioni di sovraccarico.

EMC-PG01L

PG card	Morsetti	Descrizione
	VP	Tensione di uscita : +5V/+12V±5% (usa FSW3 per
		+5V/+12V)
		Massima corrente uscita: 200 m A
PG1	DCM	Comune per potenza e segnali
	A1/ A1,B1/ B1,Z1/Z1	Segnali ingresso. Selezionato da ABZ1. Può essere monofase
		o 2fase. Massima frequenza di uscita: 300kP/sec.
PG2	A2/A2. B2/ B2	Segnali ingresso. Selezionato da AB2. Può essere monofase o
		2fase. Massima frequenza di uscita: 300kP/sec.
PG OUT	A/O, B/O, C/O	Segnali uscita.
		Massima tensione : 5VDC
		Massima corrente uscita: 50 mA
		Massima frequenza uscita: 300kP/sec

EMC-PG010

	Morsetti	Descrizione
	VP	Uscita: +5V/+12V±5% (Usa FSW3 per selezionare
		+5V/+12V)
		Massima corrente di uscita : 200mA
PG1	DCM	Comune per potenza e segnali
	A1/ A1,B1/ B1,Z1/Z1	Segnali ingresso. Selezionato da ABZ1. Può essere monofase
		o 2fase. Massima frequenza di uscita: 300kP/sec.
PG2	A2/A2. B2/ B2	Segnali ingresso. Selezionato da AB2. Può essere monofase o
		2fase. Massima frequenza di uscita: 300kP/sec.
		Potenza esterna
	V+	Tensione uscita: +5V +20V
	V-	Massima corrente uscita: 50mA
PG OUT		
	A/O, B/O, C/O	Segnali uscita.
		Aggiungere una resistenza per prevenire le interferenze di
		segnale.
		Massima frequenza uscita: 300kP/sec



CMC-MOD01

Interfaccia	RJ-45 con Auto MDI/MDIX
Numero di porte	1
Metodo di	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
trasmissione	
Cavo comunicaz.	5e schemato 100m
Velocità	10/100 Mbps Auto-detect
comunicaz.	
Rete	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, MODBUS OVER TCP/IP

CMC-PN01

Tipo	Dati periodici
Modello	CMC-PD01
Produttore	08DB (HEX)
Comunicazione	Supporta 9,6kbps, 19,2kbps, 93,75kbps, 187,5kbps, 500kbps,
Seriale	1.5Mpbs, 3Mbps, 6Mbps, 12Mbps (bit/sec)
Velocità	

PROFIBUS-DP

Connettore	DB9
Metodo trasmissione	RS-485
Cavo trasmissione	Schermato doppio
Isolante	500VDC

CMC-DN01

Connettore	Spina 5-pin
Metodo trasmissione	CAN
Cavo trasmissione	Schermato doppio con 2 fili
	125kbps, 250kbps, 500kbps, e estensione trasmissione
Protocollo	Devicenet
comunicazione	

PORTA DI COLLEGAMENTO ALL'INVERTER

Connettori	50-pin morsetti
Metodo di trasmissione	SPI
Funzione morsetti	Modulo comunicazione con inverter con scheda interfaccia
	2. L'inverter fornisce la potenza attraverso la scheda di interfaccia
Protocollo	HSSP
comunicazione	

CMC-EIP01

Interfaccia	RJ-45 con Auto MDI/MDIX
Numero porte	1
Metodo di trasmissione	IEEE 802.3, IEEE 802.3u




Cavo comunicazione	5e 100m
Velocità	10/100 Mbps Auto-Detect
comunicazione	
Protocollo	ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP, SMTP, Ethernet/IP
comunicazione	

CMC-COP01

Interfaccia	RJ-45 c
Numero porte	1
Metodo di trasmissione	CAN
Cavo comunicazione	Standard CAN
Velocità	1M 500k , 250k, 100k, 50k
comunicazione	
Protocollo	CANopen cavo comunicazione
comunicazione	


CAVO CANopen


Part no.: TAP-CB03, TAP-CB04




CANopen distribution box

Part no.: TAP-CN03









Specifica viti terminali

EMC-D42A	Spessore cavo: 24 ~12AWG (0,205~ 3,31mm ²)
	Coppia: 4Kgf-cm (3,47lbf-in)
EMC-R6AA	Spessore cavo: 24 ~16AWG (0,205~ 1,31mm ²)
	Coppia: 6Kgf-cm (5,21lbf-in)
EMC-PG01L	Spessore cavo: 304 ~16AWG (0,0509~ 1,31mm ²)
EMC-PG01O	Coppia: 2Kgf-cm (1,74lbf-in)



Capitolo 7: Specifiche

230V Series

Fra	Frame Size		A				В			С			D		E		
VF	D	Number C	007	015	022	037	055	075	110	150	185	220	300	370	450	550	750
(kW	Max. Applicable Motor Output (kW)		0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
	Max. Applicable Motor Output (hp)		1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100
	>	Rated Output Capacity (kVA)	1.9	2.8	4.0	6.4	9.6	12	19	25	28	34	45	55	68	81	96
	PUTY	Rated Output Current (A)	4.8	7.1	10	16	24	31	47	62	71	86	114	139	171	204	242
	≥.	Overload Endurance		-	150% (of rated	d curre	nt for	1 minu	te, 180	0% of r	rated c	urrent	for 2 s	econd	s	
ating	HEAVY	Max. Output Frequency (Hz)							30	00.00H	łz						
œ		Carrier Frequency (kHz)							2	2~6kHz	Z						
Output Rating	∠	Rated Output Capacity (kVA)	2.0	3.2	4.4	6.8	10	13	20	26	30	36	48	58	72	86	102
0	LPUTY	Rated Output Current (A)	5	8	11	17	25	33	49	65	75	90	120	146	180	215	255
	¥	Overload Endurance	120% of rated current for 1 minute, 160% of rated current for 3 seconds														
	NORMAL	Max. Output Frequency (Hz)	600.00kHz (45kW: 400.00Hz)														
		Carrier Frequency (kHz)			2	~15kH	Z				2	~10kH	Z		12	2~9kHz	Z
	Inpu Duty	ut Current (A) Heavy	6.1	11	15	18.5	26	34	50	68	78	95	118	136	162	196	233
òΣ	•	ut Current (A) mal Duty	6.4	12	16	20	28	36	52	72	83	99	124	143	171	206	245
Input	Rate	ed Voltage/Frequency				3	-phase	AC 2	00V -1	5% ~2	40V +	10%, 5	0/60H	z			
⊑		erating Voltage Range							170)~265\	/ac						
	Free	quency Tolerance							4	7~63H	lz						
		Method	Natural							Fan c	ooling						
		Chopper					Bui	lt-in							Optior	1	
	DC reactor		Option Built-in														
EM	l Filt	ter								Option							



460V Series

Max. Applicable Motor Output (kW) Max. Applicable Motor Output (hp) 1	ВС			4	A			Frame Size
Rated Output Capacity(kVA) Capacity(kVA) Carrier Frequency (kHz) Carrier Frequency (kHz) Carrier Frequency (kVA) Rated Output Capacity (kVA) Carrier Frequency (kHz) Carrier Frequency (kHz) Carrier Frequency (kHz) Carrier Frequency (kVA) Rated Output Capacity (kVA) Carrier Frequency (kHz) Carrier Frequen	075 110 150 185 220 300	055	040	037	022	015	007	Model Number VFDC
Rated Output Current 2.3 3.0 4.5 6.5 7.6 9.6 14 18 24 29 34	7.5 11 15 18.5 22 30	5.5	4.0	3.7	2.2	1.5	0.75	(kW)
Capacity(kVA)	10 15 20 25 30 40	7.5	5	5	3	2	1	(hp)
A 2.9 3.8 5.7 8.1 9.5 11 17 23 30 36 43	14 18 24 29 34 45	9.6	7.6	6.5	4.5	3.0	2.3	Capacity(kVA)
Max. Output Frequency 300.00Hz	17 23 30 36 43 57	11	9.5	8.1	5.7	3.8	2.9	
Carrier Frequency (kHz) 2~6kHz	80% of rated current for 2 seconds	ute, 18	r 1 mir	ent fo	ed cun	of rate		S Overload Endurance
Rated Output Capacity 2.4 3.2 4.8 7.2 8.4 10 14 19 25 30 36 (kVA) 8.4 Output Current 3.0 4.0 6.0 9.0 10.5 12 18 24 32 38 45	00Hz	300.00						Max. Output Frequency 및 (Hz)
(A) 3.0 4.0 6.0 9.0 10.5 12 18 24 32 38 45	kHz	2~6k						ि Carrier Frequency (kHz)
(A) 3.0 4.0 6.0 9.0 10.5 12 18 24 32 38 45	14 19 25 30 36 48	10	8.4	7.2	4.8	3.2	2.4	Rated Output Capacity
Overload Endurance 120% of rated current for 1 minute, 160% of rated current for 3 secon	18 24 32 38 45 60	12	10.5	9.0	6.0	4.0	3.0	(A)
SIMov Output Fragues at	60% of rated current for 3 seconds	ute, 16	r 1 mir	ent fo	ed cun	of rate		
Max. Output Frequency 600.00kHz)0kHz	600.00						Overload Endurance Max. Output Frequency (Hz)
Carrier Frequency (kHz) 2~15kHz 2~10kHz	2~10kHz		lz	~15kH	2			Carrier Frequency (kHz)
Input Current (A)	19 25 33 38 45 60	16	14.5	13	8.3	5.6	4.1	HEAVY Duty
Input Current (A) 4.3 5.9 8.7 14 15.5 17 20 26 35 40 47	20 26 35 40 47 63	17	15.5	14	8.7	5.9	4.3	Input Current (A)
Rated Input Current (A) Heavy Duty 3-phase AC 380V -15%~480V +10%, 50/60Hz	~480V +10%, 50/60Hz	/ -15%~	380\	ase A(3-ph			Rated Input Current (A) Heavy Duty
□ Operating Voltage Range 170~265Vac	65Vac	170~26	1					□ Operating Voltage Range
Frequency Tolerance 47~63Hz	33Hz	47~63						Frequency Tolerance
Cooling Method Natural Fan Cooling	Fan Cooling	F						Cooling Method
Braking Chopper Built-in Option	Option	t-in	Buil		-			Braking Chopper
DC reactor Option Built	Built-in	ion	Opt					DC reactor
EMI Filter VFDXXXC43A: without EMI filter	without EMI filter	43A: w	XXXC	VFD				EMI Filter
VFDXXXC43E: built-in EMI filter	built-in EMI filter	243E: b	XXX	VFD				



460V Series - continue

Frame Size			[)		E		*F		*G		*H			
Model Number VFDC		370	450	550	750	900	1100	1320	1600	1850	2200	2800	3150	3550	
Max. Applicable Motor Output (kW)		37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	280	315	355	
	Max. Applicable Motor Output (hp)		50	60	75	100	125	150	175	215	250	300	375	425	475
		Rated Output Capacity(kVA)	55	69	84	114	136	167	197	235	280	348	417	466	517
	PUTY	Rated Output Current (A)	69	86	105	143	171	209	247	295	352	437	523	585	649
	HEAVY D	Overload Endurance	150% of rated current for 1 minute, 180% of rated current for 2 seconds												
g.	HE/	Max. Output Frequency (Hz)		300Hz											
Ratir		Carrier Frequency (kHz)							2∼6kHz						
Output Rating		Rated Output Capacity (kVA))	58	73	88	120	143	175	207	247	295	367	438	491	544
0	PUTY	Rated Output Current (A))	73	91	110	150	180	220	260	310	370	460	550	616	683
	NORMAL	Overload Endurance	120% of rated current for 1 minute, 160% of rated current for 3 seconds												
		Max. Output Frequency (Hz)	600kHz (55kW: 400.00Hz)												
		Carrier Frequency (kHz)	2~10kHz 2~9kHz												
	HE	out Current (A) AVY Duty	70	96	108	149	159	197	228	285	361	380	469	527	594
Rating	NO	out Current (A) DRMAL Duty	74	101	114	157	167	207	240	300	380	400	494	555	625
Input R	(A)	ited Input Current Heavy Duty	3-pt				hase AC 380V -15%~480V +10%, 50/60Hz								
Ξ.	Op Ra	erating Voltage Inge	323~528VAC												
		equency Tolerance						4	I7~63Hz	Z					
Cooling Method							Fa	ın Cooli	ng						
		Chopper							Option						
DC	Re	actor							Built-in						
EM	l Fi	Iter	VFDXXXC43A: need to be used with conduit box kit for NEMA1 VFDXXX43E: NEMA1												



^{*}Frame F~H are under development.



SPECIFICHE GENERALI

Controllo Metodo	1: V/f, 2: VF+PG, 3: FOC, 4: anello aperto controllo vettoriale
Caratteristiche coppia	Avviamento pesante (bassa portata, applicazione coppia costante): 2 kHz frequenza portata, 150% sovraccarico per 1 minuto, possibile maggiore portata frequenza con declassamento corrente.
	Avviamento normale (alta portata, applicazione coppia variabile) : massima portata frequenza, dipendente dalla capacità dell'inverter, 120% sovraccarico per 1 minuto.
Coppia di partenza	Per controllo anello aperto e modo CT : fino a 150% o superiore a 0,5Hz Per controllo flusso e CT : fino a 150% a 0Hz per 1 minuto.
Range di velocità di controllo	1:40 (controllo V/f) 1:100 (controllo anello aperto) 1:1000 (controllo anello chiuso)
Controllo velocità precisa	±0,3% (controllo V/f) ±0,03% (controllo V/F+ PG) ±0,2% (controllo anello aperto) ±0,02% (controllo anello chiuso)
Velocità risposta	5Hz (controllo vettoriale può essere fino a 40Hz)
Limite coppia	Max 200% corrente di coppia
Coppia precisa	±5%
Max frequenza uscita	Modo CT: 0,01~300,00Hz; modo VT: 0,00~600.00Hz
Frequenza uscita	Comando Digitale: ±0.01%, -10°C ~+40°C,
Trequenza usena	Comando Analogico: $\pm 0.01\%$, $\pm 10^{\circ}$ C $\pm 0.01\%$, $\pm 0.01\%$
Risoluzione	Comando Digitale: 0.01Hz,
impostazione frequenza	Comando Analogico: 0.03 X max frequenza uscita /60Hz (±bit)
Risoluzione frequenza uscita	0.01Hz
Tolleranza sovraccarico	Modo CT: 150% della corrente nominale uscita per 1 min. (non disponibile quanto si utilizza inverter 200V 110Kw o 400V 220 a 300KW) Modo VT: 120% della corrente nominale per 1 min.
Segnale impostazione frequenza	+10V ~ -10.0 ~ +10V, 4~20mA, input
Tempo Accel/Decel.	0,00 ~6000.0 secondi
Coppia di frenatura	Circa 20%
Funzione controllo principale	Controllo coppia, Controllo Velocità/Coppia, Controllo alimentazione, Controllo Zero-servo, Momentanea perdita potenza, Ricerca velocità, rilevamento sovra-coppia, limite di coppia, 17-steps velocità (max), tempo di Accel/Decel, S-curva accel/decel, sequenza 3 fili, Auto-Tuning (rotatorio e stazionario) interruttore ventilazione on/off, compensazione scivolata, compensazione coppia, frequenza salto, impostazione limite massimo/minimo frequenza, frenatura in start/stop,, controllo PID (con funzione sleep) , controllo risparmio energia , comunicazione



	MODBUS (RS-485, RJ45) (MAX 115.2kbps), ripartenza guasto, copia parametri.
Protezione motore	Protezione relè termico elettronico
Protezione sovracorrente	220% della protezione sovracorrente e 300% della corrente nominale
Protezione fusibile bruciato	Stop per bruciatura fusibili
Protezione	230: inverter si fermerà quando la corrente DC-BUS eccede 410V
sovracorrente	460: inverter si fermerà quando la corrente DC-BUS eccede 820V
Protezione	230: inverter si fermerà quando la corrente DC-BUS eccede 190V
Bassa corrente	460: inverter si fermerà quando la corrente DC-BUS eccede 380V
Abilità	Coppia costante/variabile: 150% per 60 sec.; 200% per 2 sec.
sovracorrente	
Protezione	Sensore di temperatura incluso
sovratemperatura	
Prevenzione stallo	Prevenzione stallo durante accelerazione, decelerazione e marcia.
Protezione	Dispersione corrente è più alta del 50% della corrente nominale
dispersione corrente	dell'inverter
Certificazione	(E c UL) us CC-

Condizioni ambiente per Operazioni, stoccaggio e trasporto

L'inverter non deve essere esposto in cattivo ambiente, come polvere, luce del sole diretta, gas corrosivi o infiammabili, umidità, ambiente liquido e con vibrazioni. Il livello di sale nell'aria deve essere inferiore a $0.01 \, \mathrm{mg/cm^2}$ ogni anno

U.U1mg/cm	ogni anno			
Ambiente	Luogo di installazione	IEC60364-1/II	EC60664-1 G	rado inquinamento 2, utilizzo solo interno
	Temperatura circostante	Operaz.	NEMA1 /IP20	Quando opera in corrente nominale, la temperatura ambiente deve essere entro – 10~+40°C. Per 40°C ~60°C , diminuisci la corrente nominale per incrementare di 1°C.
			IP20	Quando opera in corrente nominale, la temperatura ambiente deve essere entro – 10~+50°C. Per 50°C ~60°C, diminuisci la corrente nominale per incrementare di 1°C.
			Stoccaggio	-25°C ~+70°C
			Trasporto	-25°C ~+70°C
			Non -conde	nsare, non-congelare
	Umidità nominale	Operaz.	MAX 90%	
		Stoccaggio/ trasporto	MAX 95%	
		Non condensa	re	
	Pressione	Operaz.	MAX 90%	
		Stoccaggio/ trasporto	MAX 95%	
		Non condensa	re	
	Livello inquinamento	Iec721-3-3		
		Operaz	Classe 3C2,	Classe 3S2
		Stoccaggio	Classe 2C2,	Classe 2S2



	Trasporto	Classe 1C2, Classe 1S2
	Non concentra	re

	Altitudine	Operaz	0-1000m Per 1000-3000m declassare la corrente nominale o diminuire di 0,5°C la temperatura circostante per 100m. Il sistema di messa a terra può essere usato a		
Caduta	Stoccaggio Procedura ISTA		2000m e sotto. 1 A (secondo il peso) IEC60068-2-31		
pacco	Trasporto		* /		
Vibrazioni	1,0mm picco a picco, 2-13,2 Hz, 0,7G~1.0G da 13.2-55Hz, 1.0G da 55-512Hz (i con IEC 60068-2-6)		da 13.2-55Hz, 1.0G da 55-512Hz (in conformità		
Resistenza	15G per 11ms (in accorde	o con IEC/EN 60068	2-27)		
all'urto					
Posizioni	Max angolatura permessa	± 10°	10°→↓, ← 10°		
operazioni	(per installazioni normali))	<u> </u>		



Capitolo 8: Tastiera

KPC-CC01



KPC-CE01 (optional)



Scheda interfaccia	RJ-45, RS-485
Metodo di installazione	Tipo incorporato e può essere applicata sulla superficie del box. Il frontalino è
	resistente all'acqua.

DESCRIZIONE E FUNZIONE DELLA TASTIERA

Tastp	Descrizione
RUN	Tasto START 1. Valido solo quando il comando proviene dalla tastiera 2. Il led RUN sarà in ON quando si opera attraverso la tastiera 3. Può essere premuto durante lo Stop 4. Il metodo HAND è valido solo quando si opera attraverso la tastiera
STOP	 Tasto STOP. Questo tasto ha la priorità in ogni situazione. 1. Quando si preme il tasto STOP, non importa se l'inverter è in funzione o in stato di arresto, l'inverter ha bisogno di eseguire la funzione STOP 2. Il tasto RESET può essere usato nel caso di guasti. Nel caso non si resetti, consultare l'elenco dei guasti e premere MENU per i dettagli.
ESC	Tasto di CANCELLAZIONE 1. E' usato per cancellare i valori immessi prima di premere OK 2. Può essere usato per ritornare al menù precedente
MENU	Ritorna al menù principale
FWD	Tasto di direzione 1. questo tasto controlla la direzione delle operazioni , non avvia l'inverter




	FWD : AVANTI REV: INDIETRO 2. Fare riferimento alle descrizioni LED di FWD/REV per maggiori dettagli
HAND	 MANUALE Questo tasto permette di inserire i parametri manualmente. Questa funzione è valida solo quando viene premuto in una situazione di STOP Display nel manuale: H/A LED è ON (solo per la tastiera KPC-CE01). Visualizza HADN nella tastiera KPC-CC01
AUTO	 Tasto Automatico Questa funzione viene eseguita mediante l'impostazione dei parametri dalla sorgente di frequenza automatica e di funzionamento. Quando l'inverter è fermo, cambierà l'impostazione di frequenza e operazioni automatiche immediatamente dopo premuto questo tasto. Quando l'inverter è in funzione, fermerà l'inverter (visualizzerà Messaggio AHSP). Quindi permetterà di modificare l'impostazione della frequenza e delle operazioni automatiche. Display: H/A LED è OFF (solo per tastiera KPC-CE01). Il display è in modalità AUTO nella tastiera KPC-CC01.
	SINISTRA/DESCRA/SU/GIU' 1. Permette di muovere il cursore e cambiare il valore numerico 2. Nel menù seleziona l'item.
F1 F2	Tasto ENTER E' usato per selezionare il SUB-MENU' o confermare un comando. Funzione: 1. L'impostazione di fabbrica può essere impostata dall'utilizzatore. La presente impostata dall'utilizzatore.
10	impostazione è : F1 è la funzione JOG 2. Questi tasti possono essere ridefiniti nel software TPE

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI LED


LED	DESCRIZIONI
RUN	ON: indica lo stato dell'inverter, inclusa la frenatura, velocità zero, standby, riavvio
(Note)	dopo guasto e ricerca di velocità.
	LAMPEGGIANTE: L'inverter sta rallentando per fermarsi
	OFF: L'inverter non esegue il comando
STOP	ON : indica che l'inverter è fermo
RESET	LAMPEGGIANTE: l'inverter si trova in standby
	OFF : Non esegue il comando di STOP
	LED per direzione operazioni (verde: marcia avanti, rosso: inversione marcia)
FWD RI V	ON: l'inverter è in marcia
	LAMPEGGIANTE: l'inverter sta cambiando direzione
	OFF: l'inverter è in inversione di marcia








Flow Chart of Digital Keypad







Capitolo 9: Codici d'avviso



- Warning message indication
- Display warning code in abbreviation
 This code is the same as shown in the keypad
 (KPC-CE01)
- 3 Descriptions of warning code

Display su tastiera LCM	DESRIZIONE
Warning CE01 Comm. Error 1	Errore Funzione Modbus
Warning CE02 Comm. Error 2	Errore indirizzo MODBUS
Warning CE03 Comm. Error 3	Errore MODBUS
Warning CE04 Comm. Error 4	Errore Comunicazione MODBUS
Warning CE10 Comm. Error 10	Trasmissione TIME-OUT Modbus
Warning CP10 Keypad time out	Tastiera TIME-OUT Modbus
Warning SE1 Save Error 1	Errore Funzione COPIA
Warning SE2 Save Error 2	Errore Funzione COPIA 2
Warning OH1 Over heat 1 warn	IGBT avviso surriscaldamento
Warning OH2 Over heat 2 warn	Avviso capacità surriscaldamento



Warning PID PID FBK Error	Errore Feedback PID	
Warning ANL Analog loss	Segnale errore ACI	
Warning uC Under Current	Bassa tensione	
Warning AUE Auto-tune error	Errore AUTO-TUNING	
Warning PGFbK PG FBK Warn	Errore PG Feedback	
Warning PGL PG Loss Warn	Errore perdita Feedback	
Warning OSPD Over Speed Warn	Avviso Eccesso velocità	
Warning DAVE Deviation Warn	Avviso deviazione eccesso velocità	
Warning PHL Phase Loss	Perdita fase	
Warning ot1 Over Torque 1	Sovra coppia 1	
Warning ot2 Over Torque 2	Sovra coppia 2	
Warning oH3 Motor Over Heat	Sovra riscaldamento motore	
Warning CC C.C Warn	Corrente morsetto	



Warning oSL Over Slip Warn	Over slip	
Warning tUn Auto tuning	Avviso AUTO-TUNING	
Warning CGdn Guarding T-out	Protezioni TIME-OUT	
Warning CHbn Heartbeat T-out	Pulsazione TIME-OUT	
Warning CSYn SYNC T-out	CAN sincronia TIME-OUT	
Warning CbFn Can Bus Off	CAN Bus OFF	
Warning CSdn SDO T-out	CAN SDO trasmissioni TIME-OUT	
Warning CSbn Buf Overflow	CAN SDO registro eccedenze	
Warning Cbtn Boot up fault	CAN Avvio di errore	
Warning CPtn Error Protocol	CAN errore di formato	
Warning PLod Opposite Defect	PLC errore di download	



Warning PLSV Save mem defect	Salva errore di PLC download
Warning PLdA Data defect	Errori durante operazioni PLC
Warning PLFn Function defect	Funzione Errore download PLC
Warning PLor Buf overflow	PLC registro eccedenze
Warning PLFF Function defect	Errori operazioni PLC
Warning PLSn Check sum error	PLC controllo errori
Warning PLEd No end command	PLC fine comandi
Warning PLCr PLC MCR error	PLC MCR errori comandi
Warning PLdF Download fail	PLC download insuccessi
Warning PLSF Scane time fail	PLC scansione tempo di TIME-OUT
Warning ECid ExCom ID failed	Ripetizione MAC ID errore scheda di comunicazione Impostare indirizzo nella scheda di comunicazione



Warning ECLV ExCom pwr loss	Bassa tensione della scheda di comunicazione	
Warning ECtt ExCom Test Mode	Scheda comunicazione in modalità prova	
Warning ECbF ExCom Bus off	Device-net bus-off	
Warning ECnP ExCom No power	No alimentazione su DEVICE NET NETWORK	
Warning ECFF ExCom Facty def	Errore costruttore	
Warning ECIF ExCom Inner err	Serio errore interno	
Warning ECio ExCom IONet brk	IO comunicazione interrotta	
Warning ECPP ExCom Pr data	Errore accorso quando il master imposta i parametri	
Warning ECPi ExCom Conf data	Profibus errore	
Warning ECEF ExCom Link fail	Errore comunicazione ETHERNET	
Warning ECto ExCom Inr T-out	Time-out tra scheda comunicazione e inverter	



Warning ECCS ExCom Inr CRC	Controllo errori
Warning ECrF ExCom Rtn def	Resetta la scheda comunicazione con le impostazioni di fabbrica
Warning ECo0 ExCom MTCP over	TCP Modbus numero massimo di comunicazione
Warning ECo1 ExCom EIP over	Ethernet /IP numero massimo di comunicazione
Warning ECIP ExCom IP fail	IP Errore
Warning EC3F ExCom Mail fail	Errore corrispondenza



Capitolo 10: Codici d'allarme e descrizione



- Tault code indication
- Display fault code in abbreviation This code is the same as shown in the keypad (KPC-CE01)
- 3 Descriptions of fault code

Display su tastiera LCM	Descrizione
Fault ocA	Sovracorrente durante l'accelerazione: corrente di uscita supera il triplo della corrente nominale in fase di accelerazione. Azioni correttive:
Oc at accel	 corto circuito al motore di uscita. Controllare possibile basso isolamento alle linee di uscita Tempo di accelerazione troppo corto: aumentare il tempo di accelerazione La potenza di uscita dell'inverter è troppo piccola: sostituisci l'inverter con
	un modello di taglia superiore
Fault ocd	Sovracorrente durante la decelerazione: corrente di uscita supera il triplo della corrente nominale in fase di decelerazione. Azioni correttive: 1. corto circuito al motore di uscita. Controllare possibile basso isolamento alle
Oc at decel	linee di uscita 2. Tempo di accelerazione troppo corto: aumentare il tempo di accelerazione 3. La potenza di uscita dell'inverter è troppo piccola: sostituisci l'inverter con un modello di taglia superiore
Fault ocn Oc at normal SPD	Sovracorrente durante lo stato stazionario delle operazioni: corrente di uscita supera il triplo della corrente nominale durante la velocità costante. Azioni correttive: 1. corto circuito al motore di uscita. Controllare possibile basso isolamento alle linee di uscita 2. Improvviso aumento di carico del motore: controllare se il motore è in stallo 3. La potenza di uscita dell'inverter è troppo piccola: sostituisci l'inverter con un modello di taglia superiore
Fault ocS Oc at stop	Guasto hardware Azioni correttive: Restituire al costruttore
Fault GFF Ground fault	Guasto a terra. Quando uno dei terminali di uscita è messo a terra, la corrente di corto circuito è superiore al 50% della corrente nominale del motore, il modulo di potenza del motore può essere danneggiato NOTE: E' prevista la protezione per l'inverter, non per l'utilizzatore Azioni correttive: 1. Controlla il cablaggio tra l'inverter ed il motore per possibili corto circuiti 2. Controlla se il modulo di potenza IGBT è danneggiato 3. Controlla se è possibile uno scarso isolamento delle linee di uscita



Fault OCC Short Circuit	Corto circuito viene rilevato attraverso il ponticello superiore e quello più inferiori del modulo IGBT. Azioni correttive: Restituire al costruttore
Fault ovSA Ovataccel	Sovratensione DC BUS durante l'accelerazione (230V: DC 450V; 460V DC 900V) Azioni correttive: 1. controlla se la tensione di ingresso cade entro il range di tensione dell'inverter 2. Controlla per possibili tensioni transitorie 3. Se la sovratensione DC-BUS è dovuta al tensione rigenerativa, incrementa il tempo di decelerazione o aggiungi una resistenza di frenatura.
Fault ovSd Ov at decel	Sovratensione DC BUS durante l'accelerazione (230V: DC 450V; 460V DC 900V) Azioni correttive: 4. controlla se la tensione di ingresso cade entro il range di tensione dell'inverter 5. Controlla per possibili tensioni transitorie 6. Se la sovratensione DC-BUS è dovuta al tensione rigenerativa, incrementa il tempo di decelerazione o aggiungi una resistenza di frenatura.
Fault OvSn Ov at normal SPD	Sovratensione DC BUS durante l'accelerazione (230V: DC 450V; 460V DC 900V) Azioni correttive: 7. controlla se la tensione di ingresso cade entro il range di tensione dell'inverter 8. Controlla per possibili tensioni transitorie 9. Se la sovratensione DC-BUS è dovuta al tensione rigenerativa, incrementa il tempo di decelerazione o aggiungi una resistenza di frenatura.
Fault ovSS Ov at stop	Guasto Hardware in rilevazione tensione. Azioni correttive: Controllare se la tensione di ingresso è compresa nel range e controllare se c'è un picco di tensione.
Fault LvA	Tensione DC BUS è meno di quanto indicato nel PR.06-00 durante l'accelerazione. Azioni correttive: 1. controlla se la tensione di ingresso è normale 2. controlla se c'è stato un carico improvviso.
Fault Lvd Lv at decel	Tensione DC BUS è meno di quanto indicato nel PR.06-00 durante la decelerazione. Azioni correttive: 1. controlla se la tensione di ingresso è normale 2. controlla se c'è stato un carico improvviso.
Fault Lvn Lv at normal SPD	Tensione DC BUS è meno di quanto indicato nel PR.06-00 in velocità costante. Azioni correttive: 1. controlla se la tensione di ingresso è normale 2. controlla se c'è stato un carico improvviso.



Fault LvS Lv at stop	Tensione DC BUS è meno di quanto indicato nel PR.06-00 allo stop. Azioni correttive: 1. controlla se la tensione di ingresso è normale 2. controlla se c'è stato un carico improvviso.
Fault OrP Phase lacked	Perdita fase. Azioni correttive: Controlla la fonte della potenza in ingresso se tutte e 3 le fasi sono collegati senza perdita di contatti. Per i modelli 40Hp e sopra, controllare se il fusibile per il circuito di ingresso è bruciato.
Fault OH1	IGBT surriscaldamento IGBT temperatura supera il livello di protezione 1 a 15HP : 90°C 20 a 100HP : 100°C Azioni correttive: 1. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia nel range della specifica 2. Assicurarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti 3. Rimuovere eventuali oggetti e controllare che che le alette di dissipazione del calore siano pulite 4. Controllare il ventilatore e pulirlo 5. Provvedere allo spazio sufficiente per la ventilazione
Fault OH2 Heat Sink oH	Surriscaldamento del dissipatore di calore Temperatura eccedente 90°C Azioni correttive: 1. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia nel range della specifica 2. Assicurarsi che i fori di ventilazione non siano ostruiti 3. Rimuovere eventuali oggetti e controllare che le alette di dissipazione del calore siano pulite 4. Controllare il ventilatore e pulirlo Provvedere allo spazio sufficiente per la ventilazione
Fault OH3 Motor over heat	Surriscaldamento motore La temperatura interna dell'inverter eccede quanto indicato in PR.06-30 (PTC) Azioni correttive: 1. Assicurarsi che il motore non è ostruito 2. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia nel range della specifica 3. Utilizzare la taglia superiore di inverter
Fault tH10 Thermo 1 open	Rilevazione temperatura circuito (IGBT) Azioni correttive: Restituire al costruttore
Fault tH20 Thermo 2 open	Rilevazione temperatura circuito (Capacity module) Azioni correttive: Restituire al costruttore
Fault Overload	Sovraccarico. L'inverter rileva eccessiva corrente in uscita. NOTA: l'inverter può resistere fino a 150% della corrente nominale per un massimo di 60 secondi. Azioni correttive:



	Controllare se il motore è sovraccaricato. Hellingare una taglia già gana de
	2. Utilizzare una taglia più grande
HAND	Relè elettronico di protezione 1
Fault	Azioni correttive:
EoL1	1. controlla l'impostazione del relè termico (Pr. 06-14)
Thermal relay 1	2. Utilizzare una taglia più grande
HAND	Relè elettronico di protezione 1
Fault	Azioni correttive:
EoL2	1. controlla l'impostazione del relè termico (Pr. 06-28)
Thermal relay 2	2. Utilizzare una taglia più grande
HAND	Questi due errori sono visualizzati quando la corrente di uscita eccede il livello
Fault	rilevato di sovracoppia (Pr.06-07 o Pr-06-10) ed eccede (pr.06-08 o Pr. 06-11) ed è
ot1	impostato 2 o 4 nel Pr.06-06 o Pr.06-09.
Over torque 1	Azioni correttive:
	1. Controlla se il motore è sovraccarico
Foult	2. Controlla se l'impostazione della corrente nominale è idonea (Pr.05-01)
Fault	
ot2	3. Utilizzare una taglia più grande
Over torque 2	
HAND	Bassa coppia 1
Fault	
UC1	
Under torque 1	
HAND	Bassa coppia 2
Fault	Zussu toppiu Z
UC2	
Under torque 2	
HAND	Cahada EEDDOM non my assaura musammata
Fault	Scheda EEPROM non può essere programmata.
cF1	Azioni correttive:
	1. Premi "RESET"
EEPROM write err	2. Restituire al costruttore
HAND	Scheda EEPROM non si può leggere
Fault	Azioni correttive:
cF2	3. Premi "RESET"
EEPROM read err	4. Restituire al costruttore
HAND	Errore U-fase
Fault	Azioni correttive:
cd1	Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
las sensor err	
	Europa V. Cons
Foult	Errore V-fase
Fault	Azioni correttive:
cd2	Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
lbs sensor err	
HAND	Errore W-fase
Fault	Azioni correttive:
cd3	Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Ics sensor err	1
ico ociioor eri	



CC Morsetto corrente Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OC Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Errore AUTO TARATURA
Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OC Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
CC HW error OC Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
CC HW error OC Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore OV HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
OV Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Hd3 GFF HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF HW error Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Ov HW error GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
GFF Errore Hardware Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Azioni correttive: Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
Ri-alimentare e riprovare. Se l'errore è ancora visualizzato restituire al costruttore
GFF HW error
Azione correttiva:
1 controllare cablaggio tra inverter e motore
Auto tuning err 2. Riprovare
Perdita PID (ACI)
AZione correttiva:
1. Controllare il cablaggio del segnale di retroazione
2. Controllare il settaggio del PID
Errore retroazione PG
Azione correttiva:
PGF1 Controlla se il PR.10-01 è impostato a 0 quando è controllato da PG
PG Fbk error
Perdita PG
Fault Azione correttiva:
PGF2 Controlla il cablaggio del PG
PG Fbk loss
Stallo PG
Fault Azione correttiva:
Azione correttiva.
1. Controllate il caolaggio dei 1 G
8
3. Restituire al costruttore
Errore slittamento PG Azione correttiva:
Tizione correttiva.
PGF4 1. controllare il cablaggio del PG
PG Fbk deviate 2. Controllare se la taratura del PI guadagno e decelerazione è variabile
3. Restituire al costruttore
Errore impulso di ingresso
Fault Azione correttiva:
PGr1 1. Controllare il cablaggio dell'impulso
2 Restituire al costruttore
PG Ref error 2. Restitute at costrution



Fault PGr2 PG Ref loss	Perdita impulso di ingresso Azione correttiva: 1. Controllare il cablaggio dell'impulso 2. Restituire al costruttore
Fault ACE ACHOSS	Perdita ACI Azione correttiva: 1. Controlla il cablaggio ACI 2. Controllare se il segnale ACI è inferiore a 4mA
Fault EF External fault	Guasto esterno Azione correttiva: 1. EF input (N.O.) sul terminale esterno è chiuso a GND. Output U,V,W si spegneranno 2. Dare comando RESET dopo aver risolto il guasto
Fault EF1 Emergency stop	Emergency stop Azioni correttive: 1. Quando i terminali input multifunzioni MI1 fino a MI6 sono tarati su EMERGENCY STOP, i terminali output U,V,W si fermano e accompagnano l'inverter allo stop. 2. Premere RESET dopo che aver risolto il problema
Fault BB Base block	Base del blocco esterno Azioni correttive: 1. quando il terminale esterno input (B.B.) è attivo, l'uscita dell'inverter si mette in OFF. 2. Disattivare il terminale esterno input (B.B.) perché l'inverter torni operativo.
Fault PcodE Password error	Password bloccata. Azioni correttive: 1. la tastiera sarà bloccata. Riaccendere dopo lo spegnimento per re-inserire la password corretta. Vedi Pr.00-07 e 00-08
Fault cE1	codice di funzione illegale Azioni correttive: 1. Verificare se il codice è corretto (il codice funzione deve essere 03,06,10,63)
Fault cE2	Dati indirizzo illegali (00H fino a 254H) Azioni correttive: Controllare se l'indirizzo di comunicazione è corretto
Fault cE3	Valore dati illegali Azioni correttive: Controllare se il valore eccede il valore max/min



HAND	Dati sono scritti per sola lettura
Fault	Azioni correttive: Controllare se l'indirizzo comunicazioni è corretto
cE4	Controllare se i indilizzo confunicazioni e corretto
PC slave fault	
HAND	Modbus trasmissione time-out
Fault	
cE10	
PC time out	
HAND	Tastiera trasmissione time-out
Fault	
cP10	
PU time out	
HAND	Guasto resistenza di frenatura
Fault	Azioni correttive:
bF	Se il codice guasto è ancora visualizzato sulla tastiera dopo aver premuto RESET,
Braking fault	restituire l'inverter al costruttore
Draking fault	
HAND	Errore Y-connection / ▲ - connection
Fault	Azioni correttive: 1. controllare il cablaggio di Y-connection/ ▲- connection
ydc	2. Controlla i parametri impostati
Y-delta connect	Z. Commonia paramitan imposium
HAND	Quando PR.07-13 non è impostato a 0 e momentaneamente è spento oppure c'è
Fault	mancanza di corrente, si visualizza dEb durante l'accelerazione/decelerazione/stop.
deb	Azioni correttive:
Dec. Energy back	1. Imposta Pr.07-13 a 0
Dec. Ellergy back	2. Controlla che la corrente di ingresso sia stabile.
HAND	Si visualizza quando l'impostazione slip supera Pr.05-26 ed l'impostazione tempo supera Pr.05-07
Fault	Azioni correttive:
oSL	1. Controlla se i parametri motori sono corretti (diminuisci il carico in caso di
Over slip error	sovraccarico)
	2. Controlla le impostazioni di Pr.05-26 e Pr 05-27
Foult	Stope emergenza esterna
Fault	
S1	
S1-emergy stop	
HAND	A- fase corto circuito
Fault	
Aocc	
A phase short	
HAND	B-fase corto circuito
Fault	
bocc	
B phase short	



Fault cocc C phase short	C-fase corto circuito
o phase short	
Fault CGdE Guarding T-out	Guardia di time-out
Fault CHbE Heartbeat T-out	Pulsazione time-out
Fault CSyE SYNC T-out	CAN errore sincronizzazione
Fault CbFE Can bus off	CAN bus off



Capitolo 11: Settaggio dei parametri

I parametri possono essere impostati, modificati e resettati attraverso la tastiera.

NOTE

- 1) /: the parameter can be set during operation
- 2) Refer to the parameters manual for details.

Parametri	Spiegazione	Impostazione	Imp.fabbr
00-00	Codice identificativo dell'inverter	4: 230V, 1HP (0.75kW) 5: 460 V, 1HP (0.75kW) 6: 230V, 2HP (1.5kW) 7: 460 V, 2HP (1.5kW) 8: 230V, 3HP (2.2kW) 9: 460 V, 3HP (2.2kW) 10: 230V, 5HP (3.7kW) 11: 460 V, 5HP (3.7kW) 11: 460 V, 5HP (5.5kW) 13: 460 V, 7.5HP (5.5kW) 13: 460 V, 10HP (7.5kW) 15: 460V, 10HP (7.5kW) 16: 230V, 15HP (11kW) 17: 460V, 15HP (11kW) 18: 230V, 20HP (15kW) 19: 460V, 20HP (15kW) 20: 230V, 25HP (18.5kW) 21: 460V, 25HP (18.5kW) 22: 230V, 30HP (22kW) 23: 460V, 30HP (22kW) 24: 230V, 40HP (30kW) 25: 460V, 40HP (30kW) 26: 230V, 50HP (17kW) 27: 460V, 50HP (17kW) 28: 230V, 60HP (45kW) 29: 460V, 60HP (45kW) 30: 230V, 75HP (50kW) 31: 460V, 75HP (50kW) 32: 230V, 100HP (75kW) 33: 460V, 100HP (75kW) 35: 460V, 150HP (110kW) 36: 460V, 150HP (110kW) 37: 460V, 5HP (4.0kW)	Sola lettura
00-01	Display corrente nominale	Modello del display 0: Nessuna funzione 1: Solo lettura 2: Riservato 6: Reset PLC (incluso CANopen Master Index)	Solo lettura
00-02	Reset dei parametri	7: Reset CANopen Index (slave) 8: Chiave tastiera 9: Tutti I parametri sono resettati dall'impostazione di fabbrica (frequenza base 60Hz)	0
00-03	Selezione display START- UP	,	



		2: U (display multifunzione, vedi PR.00-04)	0
		3: A (corrente uscita)	
		0: Visualizza corrente uscita (A)	
		1: Visualizza valori conteggio (c)	
		2: Visualizza attuale frequenza uscita (H)	
		3: Visualizza tensione DC-BUS (u)	
		4: Visualizza tensione uscita (E)	
		5: Visualizza angolo potenza uscita (n)	
		6: Visualizza potenza KW in uscita (P)	
		7: Display velocità attuale motore rpm (r)	
		8: Visualizza stimata coppia uscita in % (t)	
		9: Visualizza feedback PG (rif. PR.10-00, 10-	
		01)	
		10: Visualizza feedback PID in % (b)	
		11: Visualizza AVI in % (1)	
		12: Visualizza ACI in % (2)	
		13: Visualizza AUI in % (3)	
		14: Visualizza la temperatura del dissipatore di	
		calore in °C (i)	
		15. Visualizza la temperatura IGBT del modulo	
00-04	Visualizzazione contenuti	<u> </u>	
	Multi-funzione	16. Stato dell'ingresso digitale (ON/OFF) (i)	
		17. Stato dell'uscita digitale (ON/OFF) (i)	
		18. Visualizza la velocità multi-step in	
		esecuzione (S)	
		19: Status del corrispondente CPU dell'ingresso	
		digitale (d)	
		20: Status del corrispondente CPU dell'uscita	
		digitale (d)	
		21: Numero delle rivoluzioni del motore (PG1	
		della scheda PG) (P)	
		22: Impulso frequenza ingresso (PG2 della	
		scheda PG) (S)	
		23: impulso posizione ingresso (PG2 della	
		scheda PG) (4)	
		24: Comando tracciato errori (P)	
		25÷27 : Riservato	
		28: visualizza registro PLC dati D10043 (C)	
00-05	Riservato		
00-06	Versione Software	Sola lettura	#.#
00-07	Password ingresso	0 fino a 65535	0
		fino a 2 tentativi di immissione password	
00-08	Impostazione password	0 fino a 65535	0
		0: nessuna impostazione password o ingresso	
		con successo in PAR.0007	
		1: Password è stata impostata	
00-09	Visualizza parametri	Bit 0 : Group 0	
	avanzati	Bit 1 : Group 1	
		Bit 2 : Group 2	
		Bit 3 : Group 3	
		Bit 4 : Group 4	
		Bit 5 : Group 5	



		Bit 6: Group 6	
		Bit 7 : Group 7	
		Bit 8 : Group 8	
		Bit 9: Group 9	
		Bit 10 : Group 10	
		Bit 11 : Group 11	
	Modalità di controllo	0: modalità di velocità	
00-10	Wodama di Comiono	1: riservato	0
00 10		2: modalità di coppia	Ü
	Modalità di controllo		
00-11	velocità	1: VFPG (V/f + Encoder)	
00-11	velocita	2: SVC (controllo sensorless)	0
		3: FOCPG (controllo sensorless + encoder)	U
00-12	Riservato	3. FOCFG (controllo sensoriess + encoder)	
00-12		O TOCDC (, 11 , 1 , 1)	
00-13	Modalità controllo coppia	0: TQCPG (controllo coppia + encoder)	0
00.14	70.	1: Riservato	0
00-14	Riservato		
00-15	Riservato		
00-16	Selezione carico:	0: Carico normale	0
		1: carico pesante	
00-17	Frequenza:	Carico normale:	
		1-15HP: 2÷15kHz	8
		20-50HP: 2-10kHz	6
		60-100HP : 2-09kHz	2
		Carico pesante :	
		1-15HP: 2-15kHz	2
		20-50HP: 2-10kHz	2 2
		60-100Hp : 2-09kHz	2
00-18	Riservato	1	
00-19	Riservato		
00-07	Immissione Password	0 fino 65535	
00 07	ministrone russ word	fino a 2 tentativi di immissione password	0
00-08	Impostazione password	0 fino 65535	<u> </u>
00-00	impostazione password	0: nessuna password impostata o immissione con	
		successo PR.00-07	0
			U
00-09	Danamatri arramati	1: Password è stata impostata	
00-09	Parametri avanzati	Bit 0 : Group 0	
		Bit 1 : Group 1	
		Bit 2 : Group 2	0
		Bit 3 : Group 3	0
		Bit 4 : Group 4	
		Bit 5 : Group 5	
		Bit 6 : Group 6	
		Bit 7 : Group 7	
		Bit 8 : Group 8	
		Bit 9 : Group 9	
		Bit 10 : Group 10	
		Bit 11: Group 11	
00-10	Modalità controllo	0: modalità velocità	0
55 10	2.20dullu Colli Ollo	1: Riservato	Ü
		2: modalità coppia	
	1	2. moduma coppia	



00-11	Modalità controllo velocità	0: VF (V/f)	
		1: VFPG (V/f + Encoder)	
		2: SVC (controllo sensorless)	0
		3: FOCPG (controllo sensorless + encoder)	
00-12	Riservato		
00-13	Modalità controllo coppia	0: TQCPG (controllo coppia + encoder)	0
		1: Riservato	
00-14	Riservato		
00-15	Riservato		
00-16	Selezionare carico	0: carico normale	
		1: carico pesante	0
00-17	Frequenza	Carico normale:	
		1-15HP: 2÷15kHz	8
		20-50HP : 2-10kHz	6
		60-100HP : 2-09kHz	2
		Carico pesante :	
		1-15HP: 2-15kHz	2
		20-50HP : 2-10kHz	2 2
		60-100Hp : 2-09kHz	2
00-18	D:		
00-18	Riservato Riservato		
00-19	Fonte del comando	0: Tastiera	
00-20	frequenza Master	1: RS-485 comunicazione seriale	
	irequenza master	2: Ingresso analogico digitale (PR.03-00)	
		3: Terminali esterni UP/DOWN	
		4: impulso ingresso senza comando direzione	0
		(PR:10-16 senza direzione)	Ü
		5: impulso ingresso con direzione comando	
		(PR.10-16)	
		6: Scheda CANopen	
		7: Riservato	
		8: Scheda comunicazione (non inclusa nella	
		scheda CANopen)	
00-21	Fonte del comando		
	operazioni (AUTO)	1: terminali esterni. Tastiera STOP disabilitata	
		2: RS-485 comunicazione seriale . Tastiera	0
		STOP disabilitata	0
		3: Scheda CANopen	
		4: Riservata	
		5 Scheda comunicazione (non inclusa nella	
00.22	Modelità Char	scheda CANopen)	
00-22	Modalità Stop	0: rampa di stop	0
00-23	Controllo direzione motore	1: Avvicinarsi allo stop 0: Permette Avanti/indietro	0
00-23	Controllo direzione motore		0
		1: Non permette ritorno 2: Non permette Avanti	U
00-24	Riservato	2. Non permette Avanti	
÷	Misci vato		
		l I	
0029			



	frequenza (HAND)	1: RS-485 comunicazione seriale	
		2: ingresso analogico esterno (PR.03-00)	
		3: Terminale esterno UP/DOWN	
		4: Impulso senza comando direzione (PR.10-16	
		senza direzione)	
		5: Impulso con comando direzione (PR.10-16)	
		6: CANopen scheda	
		7: Riservato	
		8: Scheda comunicazione (Non inclusa nella	
		Scheda CANopen)	
00-31	Fonte del comando	0: tastiera	
	operazioni (HAND)	1: terminali esterni. Tastiera STOP disabilitata	
		2: RS-485 comunicazione seriale . Tastiera	
		STOP disabilitata	
		3: Scheda CANopen	
		4: Riservata	
		5 Scheda comunicazione (non inclusa nella	
		scheda CANopen)	

01 PARAMETRI BASE

Parametri	Spiegazione	Impostazione	Imp.fabbr
01-00	Maz frequenza operazioni	50,00÷600,00Hz	60,00/50,00
01-01	Freq.base motore 1	0,00÷600,00Hz	60,00/50,00
01-02	Max tensione uscita motore1	230V: 0,0V÷255,0V	222,00
01 02	Triair temploire aperta infotorer	460V: 0,0V÷510,0V	444,00
01-03	Punto centrale frequenza 1 motore 1	00,00÷600 Hz	0,50
01-04	Punto centrale tensione 1	230V: 0,0V÷255,0V	5,00
	motore 1	460V: 0,0V÷480,0V	10,00
01-05	Punto centrale frequenza 2 motore 1	00,00÷600 Hz	0,50
01-06	Punto centrale tensione 2	230V: 0,0V÷240,0V	5,0
	motore 1	460V: 0,0V÷480,0V	10,0
01-07	Minima frequenza uscita motore 1	0,00÷600,00Hz	0,00
01-08	Minima tensione uscita	230V: 0,0V÷240,0V	0,0
	motore 1	460V: 0,0V÷480,0V	0,0
01-09	Frequenza START	0,00÷600Hz	0,50
01-10	Limite superiore frequenza Uscita	0,00÷600Hz	600,00
01-11	Limite inferiore frequenza Uscita	0,00÷600Hz	0
01-12	Tempo accel. 1	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
	_	Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-13	Tempo Decel. 1	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
	_	Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-14	Tempo accel. 2	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00



		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-15	Tempo Decel. 2	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-16	Tempo accel. 3	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-17	Tempo Decel. 3	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-18	Tempo accel. 4	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-19	Tempo Decel. 4	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-20	Tempo accel. JOG	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-21	Tempo Decel. JOG	Pr.01-45=0:0,00÷600,00sec	10,00
		Pr.01-45=1 :0,00÷6000,0sec	10,0
01-22	Frequenza JOG	0,00÷600,00Hz	6,00
01-23	Freq. Accel/Decel 1°/4°	0,00÷600,00Hz	0,00
1-24	Curva S per	Pr.01-45=0:0,00÷25,00sec	0,20
	tempo accelerazione	Pr.01-45=1 :0,00÷250,0sec	0,2
	partenza 1		
1-25	Curva S per	Pr.01-45=0:0,00÷25,00sec	0,20
	tempo accelerazione	Pr.01-45=1 :0,00÷250,0sec	0,2
	partenza 2	, ,	,
1-26	Curva S per tempo	Pr.01-45=0:0,00÷25,00sec	0,20
	accelerazione arrivo 2	Pr.01-45=1 :0,00÷250,0sec	0,2
1-27	Curva S per tempo	Pr.01-45=0:0,00÷25,00sec	0,20
	Decelerazione arrivo 2	Pr.01-45=1 :0,00÷250,0sec	0,2
1-28	Salto frequenza 1 (limite	0,00÷600,00Hz	0,00
1 20	Superiore)	3,00.000,00122	0,00
1-29	Salto frequenza 1 (limite	0,00÷600,00Hz	0,00
/	Inferiore)	3,00.000,00122	0,00
1-30	Salto frequenza 2 (limite	0,00÷600,00Hz	0,00
1 50	Superiore)	0,00.000,00112	0,00
1-31	Salto frequenza 2 (limite	0,00÷600,00Hz	0,00
1-31	Inferiore)	0,00 : 000,00112	0,00
1-32	Salto frequenza 3 (limite	0,00÷600,00Hz	0,00
1 32	Superiore)	0,00.000,00112	0,00
1-33	Salto frequenza 3 (limite	0,00÷600,00Hz	0,00
1-33	Inferiore)	0,00+000,00112	0,00
1-34	Selezione velocità zero	0: aspettare uscita	0
1-34	Selezione velocità zero	1: operazioni velocità zero	U
		2: freq. Minima (impostare 4° frequenza uscita)	
1-35	Frequenza base	0,00÷600,00Hz	60,00/
1-33	Motore 2	0,00-000,00HZ	50,00
1-36	Max tensione uscita	230V: 0,0V÷255,0V	220,0
1-30	Motore 2	460V:0,0V÷510,0V	440,0
1 27		· · ·	,
1-37	Punto centrale frequenza 1	0,00÷600,00Hz	0,50
1 20	Del motore 2	22011. 0.011.255.011	5.0
1-38	Punto centrale tensione 1	230V: 0,0V÷255,0V	5,0
	Del motore 2	460V:0,0V÷480,0V	10,0
1-39	Punto centrale frequenza 2	0,00÷600,00Hz	0,50



	Del motore 2		
1-40	Punto centrale tensione 2	230V: 0,0V÷255,0V	5,0
	Del motore 2	460V:0,0V÷480,0V	10,0
1-41	Minima frequenza uscita del	0,00÷600,00Hz	0,50
	Motore 2		
1-42	Minima tensione uscita del	230V:0,0V÷240,0V	0,0
	Motore 2		0,0
1-43	Selezione curva V/f	0: Curva V/f determinata da PR.01-00÷01-08	
		1: Curva potenza 1,5	
		2: curva a squadra	
1-44	Ottimale	0: Accel/Decel. Lineare	
	Accelerazione/Decelerazione	1: Accel. Automatica / decel. Lineare	
	Impostazione	2: Accel. Lineare / decel. Automatica	0
		3: Accel. /decel. Automatica	
		4: Lineare, prevenzione di stallo per Accel/Decel	
1-45	Tempo unitario per	0: Unit: 0,01 sec	0
	Accel / decel. E curva S	1: Unit : 0,1 sec	
01-46	Tempo per CANopen	0,00÷600,00sec	1,00
	Veloce Stop		
01-47	Riservato		
÷			
01-50			

02 PARAMETRI INGRESSI/USCITE DIGITALI

Parametri	Spiegazione	Impostazione	Imp.fabbr
02-00	2fili/3fili controllo	0: 2fili modo 1 1: 2fili modo 2 2: 3 fili	0
02-01	Comando Ingresso multifunzione 1 (MI1)	0: nessuna funzione	1
02-02	Comando Ingresso multifunzione 2 (MI2)	1: comando velocità multi-step 1 / posizione comando multi-step 1	2
02-03	Comando Ingresso multifunzione 3(MI3	2 comando velocità multi-step 2/ posizione coma multi-step 2	3
02-04	Comando Ingresso multifunzione 4(MI4)	3 comando velocità multi-step 3/ posizione coma multi-step 3	4
02-05	Comando Ingresso multifunzione 5 (MI5)	4 comando velocità multi-step 3/ posizione coma multi-step 4	0
02-06	Comando Ingresso multifunzione 6 (MI6)	5: RISERVATO	
02-07	Comando Ingresso Multifunzione 7 (MI7)	6: comando JOG (da KPC-CC01 o comando esterno)	0
02-08	Comando ingresso Multifunzione 8 (MI8)	7: velocità accel/decel inibita	0
02-26	Morsetti ingresso con scheda espansione (MI10)	8: Selezionare il 1° e 2° tempo di accel/decel.	0
02-27	Morsetti ingresso con	9: Selezionare il 3° e 4° tempo di accel/decel.	0



		1	
	scheda espansione (MI11)		
02-28	Morsetti ingresso con	10: EF ingresso (PR.07-20)	0
	scheda espansione (MI12)		
02-29	Morsetti ingresso con	11: ingresso esterno blocco base	0
	scheda espansione (MI13)		
02-30	Morsetti ingresso con	12: stop uscita	0
02.21	scheda espansione (MI14)		
02-31	Morsetti ingresso con	13: cancella l'impostazione del tempo ottimale	0
(02.20.0)	scheda espansione (MI15)	di accel/decel.	
(02-30÷02	2-31 non è disponibile)	14: interruzione tra motore 1 e motore 2	
		15: comando velocità operazioni da AVI	
		16: comando velocità operazioni da ACI	
		17: comando velocità operazioni da AUI	
		18: Fermata emergenza (PR.07-20)	
		19: comando digitale SU	
		20: comando digitale GIU	
		21: Funzione PID disabilitata	
		22: pulizia contatore	
		23: Ingresso valore contatore (MI6)	
		24: comando FWD JOG	
		25: comando REV JOG	
		26: selezione modello TQCPG/FOCPG	
		27: selezione ASR1/ASR2	
		28: stop emergenza (EF1)	
		29: segnale conferma per connessione Y	
		30: segnale conferma per connessione Δ	
		31: prevenzione alta coppia (Pr.11-30)	
		32: prevenzione coppia centrale (Pr.11-31)	
		33: prevenzione coppia bassa (pr.11-32)	
		34: interruzione tra posizione multi-step e	
		controllo multi-step	
		35: posizione controllo permessa	
		36: posizione multi-step permessa (valida fino	
		allo stop)	
		37: comando posizione ingresso	
		38: funzione scritta EEPROM non permessa	
		39: direzione comando di coppia	
		40: stop forzato	
		41: Interruzione manuale	
		42: interruzione automatica	
		43: selezione risoluzione permessa	
		(rif. Par.02-48)	
		44÷47: riservata	
		48: interruzione rapporto di trasmissione	
		meccanico	
		49÷50: Riservato	
		51: selezione per modo PLC bit0	
		52: selezione per modo PLC bit1	
		53: stop veloce CANopen permesso	
02-09	Modalità pulsante	0: tempo accel/decel up/down	0
1	UP/DOWN	1: velocità costante up/down (pr.02-10)	



0,005 0 11 1 0
0 11 1
11 1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-



1
0
0
0
1
60.00/50,00
2,00
_, 0 0
60,00/50,00
2,00
2,00
0,000
0
i 0
0
0
60,00
0,000



02-50	Visualizza lo stato dei Terminali di ingresso	Monitorizza lo stato dei morsetti ingresso Multi-funzione	Solo pronto
	Multifunzione		
02-51	Visualizzazione dello stato	Monitorizza lo stato dei morsetti uscita	Solo pronto
	Dei morsetti uscita	Multi-funzione	
	Multifunzione		
02-52	Visualizza lo stato dei	Monitorizza lo stato dei morsetti di ingresso del	Solo pronto
	morsetti esterni di ingresso	PLC	_
	multi-funzione utilizzati dal		
	PLC		
02-53	Visualizza lo stato dei	Monitorizza lo stato dei morsetti di ingresso del	Solo pronto
	Morsetti di ingresso	PLC	
	analogico		
	Utilizzati dal PLC		

03 PARAMETRI INGRESSI/USCITI ANALOGICI

03-00	Ingresso analogico1 (AVI)	0: nessuna funzione	1
03-01	Ingresso analogico 2 (ACI)	1: comando frequenza (limite velocità in	0
		modalità coppia)	
03-02	Ingresso analogico 3 (AUI)	2: comando coppa (limite coppia in	0
		modalità velocità)	
		3: Comando compensazione coppia	
		4: valore PID	
		5: segnale feedback PID	
		6: valore termistore ingresso P.T.C.	
		7: limite positivo di coppia	
		8: limite negativo di coppia	
		9: limite rigenerativo di coppia	
		10: limite positivo/negativo coppia	
		11÷17: riservato	
03-03	Ingresso analogico Bias AVI	-100,0 ÷100,0%	0
03-04	Ingresso analogico Bias AVI	-100,0 ÷100,0%	0
03-05	Ingresso analogico positivo AUI Bias	-100,0 ÷100,0%	0
03-06	Ingresso analogico negativo AUI Bias	-100,0 ÷100,0%	0
03-07	Modalità polarizzazione	0: No Bias	0
	Positivo/Negativo	1: più basso di bias=bias	
	(AVI)	2: più alto di bias=bias	
03-08	Modalità polarizzazione	3: il valore assoluto della tensione di polarizzazio	
	Positivo/Negativo	mentre è in funzione centrale	
	(ACI)	4: Polarizzazione al centro	
03-09	Modalità polarizzazione		
	Positivo/Negativo (AUI)		
03-10	Riservato		
03-11	Guadagno ingresso	-500,0÷500,0%	100,0
	Analogico (AVI)		
03-12	Guadagno ingresso	-500,0÷500,0%	100,0
	Analogico (AVI)		



			_
03-13	Ingresso analogico positivo Guadagno 3 (AUI)	-500,0÷500,0%	100,0
03-14	Ingresso analogico negativo Guadagno 4 (AUI)	-500,0÷500,0%	100,0
03-15	Ingresso analogico di tempo Del filtro (AVI)	0,00÷2,00sec	0
03-16	Ingresso analogico di tempo Del filtro (ACI)	0,00÷2,00sec	0
03-17	Ingresso analogico di tempo Del filtro (AUI)	0,00÷2,00sec	0
03-18	Funzione aggiunta Dell'ingresso analogico	0: disabilitato (AVI, ACI, AUI) 1: abilitato	0
03-19	Perdita del segnale ACI	0: disabilitato 1: continua operazioni all'ultima frequenza	
		2: decelerare a 0Hz 3: stop immediato e visualizza EF	0
03-20	Uscita multifunzione 1 (AFM1)	0: frequenza uscita (Hz)	11
03-23	Uscita multifunzione 2 (AFM2)	1: comando frequenza (Hz)	1
		2: Velocità motore (Hz)	
		3: corrente uscita (rms)	
		4: tensione uscita	
		5: tensione DC bus	
		6: potenza fabbrica	
		7: potenza	
		8: coppia di uscita	
		9: AVI	
		10: ACI	
		11: AUI	
		12: Iq corrente	
		13: Iq valore feedback	
		14: Id corrente	
		15: Id valore feedback	
		16: Vq- asse tensione	
		17: Vd-asse tensione	
		18: comando coppia	
		19: PG2 comando frequenza	
		20: uscita per controllo CANopen	
		21: uscita analogica per scheda comunicazione	
03-21	Guadagno per uscita Analogica 1 (AFM1)	0÷200,0%	0
03-22	Valore Uscita analogica 1 In direzione REV (AFM1)	0: valore assoluto in direzione REV1: Uscita OV in direzione REV2: Disabilita tensione uscita in direzione REV	0
03-24	Guadagno per uscita Analogica 2 (AFM2)	0÷200,0%	0
03-25	Valore Uscita analogica 2 In direzione REV (AFM2)	0: valore assoluto in direzione REV 1: Uscita OV in direzione REV 2: Disabilita tensione uscita in direzione REV	0



03-26	Visualizza basso passaggio	0,001÷65,535sec	0
	Filtro (AFM1)		
03-27	Visualizza basso passaggio	0,001÷65,535sec	0
	Filtro (AFM2)		
03-28	Selezionare AVI	0: 4-20mA	0
		1: 0-10V	
03-29	Selezionare ACI	0: 4-20mA	0
		1: 0-10V	
03-30	Stato dei morsetti di uscita	Visualizza lo stato dei morsetti di uscita del	
	Analogica usati dal PLC	PLC	

04 PARAMETRI VELOCITA' MULTI-STEP

04-00	1° Step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-01	2° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-02	3° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-03	4° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-04	5° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-05	6° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-06	7° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-07	8° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-08	9° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-09	10° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-10	11° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-11	12° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-12	13° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-13	14° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-14	15° step velocità frequenza	0,00÷600,00Hz	0
04-15	Multi posizione 1	0÷65535	0
04-16	Multi posizione 2	0÷65535	0
04-17	Multi posizione 3	0÷65535	0
04-18	Multi posizione 4	0÷65535	0
04-19	Multi posizione 5	0÷65535	0
04-20	Multi posizione 6	0÷65535	0
04-21	Multi posizione 7	0÷65535	0
04-22	Multi posizione 8	0÷65535	0
04-23	Multi posizione 9	0÷65535	0
04-24	Multi posizione 10	0÷65535	0
04-25	Multi posizione 11	0÷65535	0
04-26	Multi posizione 12	0÷65535	0
04-27	Multi posizione 13	0÷65535	0
04-28	Multi posizione 14	0÷65535	0
04-29	Multi posizione 15	0÷65535	0



05 PARAMETRI MOTORE

05-00	Motore auto tuning	0: nessuna funzione	0
	_	1: prova di rotazione del motore induzione	
		2: test statico dell'induzione motore	
05-01	Corrente induzione motore	40÷120% della corrente nominale del motore	#
	A pieno carico		
05-02	Potenza nominale del	0÷655,35kw	#
	Motore ad induzione		
05-03	Velocità nominale del	0÷65535	1710
	Motore induzione 1 (rpm)	1710 (60Hz, 4 poli), 1410 (50Hz, 4 poli)	
05-04	Numero poli del motore	2÷20	4
	Ad induzione		
05-05	Corrente induzione motore	0÷ impostazione fabbrica di Pr. 05-01	#.##
	Senza carico 1 (A)		
05-06	Resistenza di statore (Rs)	0÷65535mΩ	0
02 00	Del motore 1	0.00000m2	
05-07	Resistenza rotore (Rr) del	0÷65535mΩ	0
03 07	motore 1	0.033311122	o e
05-08	Induttanza magnetica (Lm)	0÷65535mΩ	0
03-08	Del motore induzione 1	0-03333Hisz	U
05-09	Induttanza statore (Lx) del	0÷65535mΩ	0
03-09	Motore induzione 1	0-0333311122	U
05-10	Riservate		
	Riservate		
÷ 05-12			
05-12	Corrente del motore	40÷120%	#.##
03-13		40-120%	#.##
	Induzione 2 a pieno carico		
05-14	(A) Potenza nominale del	0 : 655 251	<u>и ии</u>
05-14		0÷655,35kw	#.##
05.15	Motore induzione 2 (KW)	0.65525	1710
05-15	Velocità nominale del	0÷65535 mΩ	1710
0 7 4 6	Motore induzione 2 (rpm)	1710 (60Hz, 4 poli), 1410 (50Hz, 4 poli)	
05-16	Numero poli del motore	2÷20	4
0-1-	Induzione 2		
05-17	Corrente motore induzione 2	0÷ impostazione fabbrica del Pr. 05-01	#.##
	Senza carico (A)		
05-18	Resistenza statore (Rs) del	0÷65535mΩ	0
	Motore induzione 2		
05-19	Resistenza rotore (Rr) del	0÷65535mΩ	0
	motore 2		
05-20	Induttanza magnetica (Lm)	0÷65535mH	0
	Del motore induzione 2		
05-21	Induttanza statore (Lx) del	0÷65535mH	0
	Motore induzione 2		
05-22	Selezione motore	1: motore 1	1
	Induzione ½	2: motore 2	
05-23	Frequenza per	0,00÷600,00Hz	60,00
	Y-collegamento		
	Δ-collegamento		
	Selezione del motore induz.		
	•	•	



05-24	Y-collegamento	0: disabilitato	0
	Δ -collegamento	1: abilitato	
	Selezione del motore induz.		
05-25	Tempo di ritaro per	0,00÷600,00Hz	60,00
	Y-collegamento		
	Δ -collegamento		
	Selezione del motore induz.		
05-26	Riservato		
÷			
05-30			
05-31	Tempo di funzionamento	00÷1439	0
	Accumulativi del motore (mi		
05-32	Tempo di funzionamento	00÷65535	0
	Accumulativi del motore		
	(giorni)		

06 PARAMETRI PROTEZIONE

06-00	Livello bassa tensione	230V: 160,0÷220,0Vdc	180,0
		460V: 320,0÷440,0Vdc	360,0
06-01	Prevenzione stallo	0: disabilitato	
	Sovratensione	230V: 350,0÷450,0Vdc	380,0
		460V: 700,0÷900,0Vdc	760,00
06-02	Riservato		
06-03	Prevenzione stallo	Carico normale: 0÷160% (100%: corrente	120
	sovratensione durante	Nominale dell'inverter)	
	L'accelerazione	Carico pesante: 0÷180% (100%: corrente	150
		Nominale dell'inverter)	
06-04	Prevenzione stallo	Carico normale: 0÷160% (100%: corrente	120
	sovratensione durante	Nominale dell'inverter)	
	Il funzionamento	Carico pesante: 0÷180% (100%: corrente	150
		Nominale dell'inverter)	
06-05	Selezione tempo	0: tempo attuale accel/decel	
	Accel/decel	1: tempo 1° accel/decel	0
	Per prevenire stallo	2: tempo 2° accel/decel	
	a velocità costante	3: tempo 3° accel/decel	
		4: tempo 4° accel/decel	
		5: tempo automatico accel/decel	



06.06	0.1	0 11 1 111	
06-06	Selezione rilevamento Sovracoppia	0: disabilitato 1: rilevamento sovracoppia durante le operazioni a velocità costante, continua a funzionare dopo il rilevamento 2: rilevamento sovracoppia durante le operazioni a velocità costante, Stop dopo rilevamento 3: rilevamento sovracoppia durante il funzionamento, continua a funzionare dopo il rilevamento 4: rilevamento sovracoppia durante il funzionamento, Stop dopo rilevamento	
06-07	Livello rilevazione Sovracoppia (OT1)	10÷20% (100% : corrente nominale inverter)	150
06-08	Tempo rilevazione Sovracoppia (OT1)	0,0÷60,0sec	0,1
06-09		0: disabilitato 1: rilevazione sovracoppia durante il funzionamento a velocità costante, continua a funzionare dopo il rilevamento 2: rilevazione sovracoppia durante il funzionamento a velocità costante, stop dopo il rilevamento 3: rilevazione sovracoppia durante il funzionamento, continua a funzionare dopo il rilevamento 4: rilevazione sovracoppia durante il funzionamento, stop dopo il rilevamento	0
06-10	Livello rilevazione sovracoppia (OT2)	10÷250% (100% : corrente nominale inverter)	150
06-11	Tempo rilevazione Sovracoppia (OT1)	0,0÷60,0sec	0,1
06-12	Riservata		
06-13	Selezione relè Elettronico (motore 1)	0: motore inverter 1: motore standar 2: disabilitato	2
06-14	Caratteristiche relè per Motore 1	30,0÷600,0sec	60,0
06-15	Attenzione Sovratemperatura Dissipatore di calore (OH)	0,0÷110,0°C	85,00
06-16	Livello limite prevenzione Stallo	0÷100% (rif. Pr. 06-03,06-04)	50
06-17	Difetto di registrazione	0: nessun difetto	0
06-18	Secondo disco guasto	1: sovracorrente durante l'accelerazione (ocA)	0
06-19	Terzo disco guasto	2: sovracorrente durante la decelerazione (ocd)	0
06-20	Quarto disco guasto	3: sovracorrente durante la velocità costante (ocn)	0
06-21	Quinto disco guasto	4: guasto a terra (GFF)	0
		•	•



06-22	Sesto disco guasto	5: Corto circuito IGBT (occ)	0	
		6: sovracorrente allo stop (ocS)		
		7: sovracorrente durante accelerazione (ovA)		
		8:sovracorrente durante delecelazione (ovd)		
		9 sovracorrente in velocità costante (ovn)		
		10: sovracorrente allos top (ovS)		
		11: bassa tensione durante acceler. (LvA)		
		12: bassa tensione durante deceler. (Lvd)		
		13: bassa tensione in velocità costatne (Lvn)		
		14: bassa tensione allo stop (LvS)		
		15: perdita fase (PHL)		
		16: surriscaldamento IGBT (oH1)		
		17: sovratemperatura dissipatore di calore (oH2)		
		per 40hp)		
		18: TH1: errore hardware IGBT (tH1o)		
		19: TH2: errore hardware dissipatore di calore		
		(tH2o)		
		20: riservato		
		21: sovraccarico (oL) (quando eccede il 150%		
		della corrente nominale, 1 min.di ritardo è		
		considerato sovraccarico		
		22: relè termico elettronico (EoL1)		
		23: relè termico elettronico (EoL2)		
		24: sovratemp. Motore PTC (PTC)		
		25: riservato		
		26: sovracoppia 1 (ot1)		
		27: sovracoppia 2 (ot2)		
		28: riservato		
		29: riservato		
		30: errore memoria (cF1)		
		31: errore lettura memoria (cF2)		
		32: riservato		
		33: errore rilevazione corrente U-phase (cd1)		
		34: errore rilevazione corrente V-phase (cd2)		
		35: errore rilevazione corrente W-phase (cd3)		
		36: errore rilevazione pinza amperometrica (Hdo		
		37: errore rilevazione sovracorrente (Hd1)		
		38: errore rilevazione sovratensione (Hd2)		
		39: errore rilevazione corrente terra (Hd3)		
		40: errore auto tuning (AuE)		
		41: perdita feedback PID (AFE)		
		42: errore feedback PG (PGF1)		
		43: perdita feedback PG (PGF2)		
		44: stallo feedback PG (PGF3)		
		45: errore PG (PGF4)		
		46: perdita PG (PGr1)		
		47: perdita PG (PGr2)		
		48: perdita correne ingresso analogico (ACE)		
		49: errore ingresso esterno (EF)		
		50: Stop emergenza (EF1)		



		51: blocco base esterno (bb)	
		52: errore password (PcodE)	
		53: password software bloccata (ccodE)	
		54: errore comunicazione (cE1)	
		55: errore comunicazione (cE2)	
		56: errore comunicazione (cE3)	
		57: errore comunicazione (cE4)	
		58: comunicazione time-out (cE10)	
		59: Time-out PU (cP10)	
		60: errore transistor frenatura (bF)	
		61: Y-collegamento	
		Δ-errore collegamento (ydc)	
		62: errore backup (dEb)	
		63: errore (oSL)	
		64÷65 : riservato	
		73: S1 rimozione di sicurezza errore funzione	
		101: CGdE CANopen perdita software 1	
		102: CHbE CANopen perdita software 2	
		103: CsyE CANopen errore sincronia	
		104: CbFE CANopen perdina software	
		105: CldE CANopen	
		106: CadE CANopen	
		107: CfrE CANopen	
06-23	Errore uscita opzione 1	0÷65535 (rif. alla tabella codici errori)	0
06-24	Errore uscita opzione 2	0÷65535 (rif. alla tabella codici errori)	0
06-25	Errore uscita opzione 3	0÷65535 (rif. alla tabella codici errori)	0
06-26	Errore uscita opzione 4	0÷65535 (rif. alla tabella codici errori)	0
06-27	Relè termico selezione 2	0: motore inverter	
	(motore 2)	1: motore standard	
		2: disabilitato	
06-28	Caratteristiche relè Per motore 2	30,0÷600,0sec	60,
06-29	Selezione rilevamento	0: Avvisa e tiene in funzionamento	0
	PTC	1: avvisa e rallenta per fermare	
		2: avvisa e si avvicina allo stop	
06-30	Livello PTC	0,0÷100,0%	50,0
06-31	Comando frequenza	0,00÷655,35Hz	Solo lettura
	Per malfunzionamento		
06-32	Frequenza uscita per	0,00÷655,35Hz	Solo lettura
	Malfunzionamento		
06-33	Tensione uscita per	0,00÷655,35V	Solo lettura
	Malfunzionamento		
06-34	Tensione DC	0,00÷655,35V	Solo lettura
06-35	Corrente uscita	0,00÷655,35AMP	Solo lettura
06-36	Temperatura IGBT	0,00÷655,35 °	Solo lettura
06-37	Dissipatore temperatura	0,00÷655,35 °	Solo lettura
06-38	Velocità motore in rpm	0,00÷655,35	Solo lettura
06-39	Comando coppia	0,00÷655,35	Solo lettura
06-40	Stato terminali ingresso	0,00÷655,35	Solo lettura
	Multifunzione		



06-41	Stato terminali uscita Multifunzione	0,00÷655,35	Solo lettura
06-42	Stato inverter	0,00÷655,35	Solo lettura
06-43	Riservato		
06-44	Riservato		
06-45	Perdita fase uscita	0÷4	0
06-46	Tempo decelerazione del Perdita fase uscita	0÷65535	0
06-47	Corrente Larghezza di banda	0÷65535	0
06-48	Tempo frenatura DC della Perdita fase uscita	0÷65535	0
06-49	Livello di perdita fase Uscita	0÷65535	0
06-50	Tempodi perdita fase Uscita	0,00÷600,00sec	0,00
06-51	Riservato		
06-52	Ondulazione perdita fase Uscita	0,0 ÷320,0	0,0
06-53	Perdita fase uscita (orP)	0: Avvisa e tiene in funzionamento 1: avvisa e rallenta per fermare 2: avvisa e si avvicina allo stop	0
06-54	Riservato	2.4.1.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	
06-55	Protezione per	0: corrente nominale costante e limite sostenuto da corrente di carico e temperatura 1: frequenza costante e limite di corrente di carico da impostazione 2: corrente nominale costante (come impostazione 0) ma limite corrente chiuso	
06-63	Tempo operazioni quando È in malfunzionamento 1	0 a 64799 min	Sola lettura
06-64	Tempo operazioni quando È in malfunzionamento 2	0 a 64799 min	Sola lettura
06-65	Tempo operazioni quando È in malfunzionamento 3	0 a 64799 min	Sola lettura
06-66	Tempo operazioni quando È in malfunzionamento 4	0 a 64799 min	Sola lettura
06-67	Tempo operazioni quando È in malfunzionamento 5	0 a 64799 min	Sola lettura
06-68	Tempo operazioni quando È in malfunzionamento 6	0 a 64799 min	Sola lettura



07 PARAMETRI SPECIALI

07-00	Livello software frenatura	230V: 350,0÷450,0VDC	380,0
		460V: 700,0÷900,0VDC	760,0
07-01	Livello corrente frenatura DC	0÷100%	0
07-02	Tempo frenatura DC al START-UP	0,0÷60,0sec	0,0
07-03	Tempo di frenatura DC Allo Stop	0,0÷60,0sec	0,0
07-04	Punto di partenza per Frenatura DC	0,00÷600,00Hx	0,00
07-05	Guadagno proporzionale Per frenatura DC	1÷500	50
07-06	Momentanea perdita di potenza	O: Stop alle operazioni dopo perdita momentanea di potenza 1: Operazioni continuano dopo la perdita di , potenza, ricerca velocità con il valore della frequenza Master 2: Operazioni continuano dopo la perdita di , potenza, ricerca velocità con il valore della minima frequenza	0
07-07	Tempo massimo permesso Di perdita potenza	0.1 - 5.0 sec	2,0
07-08	B.B. ricerca tempo velocità	0,1-5,0 sec	0,5
07-09	Ricerca velocità limite Corrente	20÷200%	150
07-10	Ricerca velocità base	O: Stop operazioni 1: ricerca velocità iniziale con comando ultima frequenza 2: ricerca velocità iniziale con minima frequenza uscita	0
07-11	Ripartenza automatica Dopo errore	0÷10	0
07-12	Ricerca velocità durante Start-up	0: disabilitato 1: ricerca velocità da massima frequenza 2: ricerca velocità da frequenza start-up 3: ricerca velocità da minima frequenza	
07-13	Selezione tempo Decelerazione per momentanea perdita potenza	0: disabilitato 1: 1° tempo decelerazione 2: 2° tempo decelerazione 3: 3° tempo decelerazione 4: 4° tempo decelerazione 5: tempo decelerazione corrente 6: tempo auto decelerazione	0
07-14	DEB Tempo di ritorno	$0.0 \div 25.0 \text{ sec}$	0,0
07-15	Prolungare tempo All'accelerazione	0,0÷600,00 sec	0,00



07-16	Prolungare frequenza	0,0÷600,00Hz	0,00
	All'accelerazione		
07-17	Prolungare tempo alla Decelerazione	0,0÷600,00sec	0,00
07-18	Prolungare frequenza alla Decelerazione	0,0÷600,00Hz	0,00
07-19	Controllo ventilazione	0= ventilazione sempre ON	
		1: 1 minuto dopo lo stop dell'inverter, la	
		ventilazione deve essere OFF	
		2: l'inverter parte e la ventilazione è ON,	
		l'inverter è fermo e la ventilazione è OFF	
		3= Ventilazione ON alla partenza quando	
		raggiunge la temperatura preliminare del	
		dissipatore di calore (circa 60°)	
		4= ventilazione sempre OFF	
07-20	Stop emergenza (EF) e	0= raggiunge lo STOP	0
	Selezione STOP forzato	1= dal tempo di decelerazione 1	
		2= dal tempo di decelerazione 2	
		3= dal tempo di decelerazione 3	
		4= dal tempo di decelerazione 4	
		5= Sistema di decelerazione	
		6= Decelerazione automatica	
07-21	Operazioni automatica	0= disabilitato	0
	Risparmio energetico	1= abilitato	
)7-22	Guadagno risparmio	10÷1000%	100
27.22	Energetico	0 171	
07-23	Funzione regolazione	0= abilitata AVR	0
	Automatica tensione	1= disabilitata AVR	
		2= disabilitata AVR quando la decelerazione si arresta	
07-24	Comando di filtro tempo di	0.001÷10.000sec	0,020
	Coppia		
07-25	Comando di filtro tempo	0,001÷10.000sec	0,100
	Di SVC compensazione		
	Di scorrimento		
07-26	Guadagno compensazione	0÷10	0
	Coppia SVC		
07-27	Guadagno compensazione	0,00÷10.00	0,00
	Di scorrimento SVC		
07-28	Riservato		
07-29	Livello deviazione	0,0÷100,0%	0
	Compensazione		
07-30	Tempo rilevamento	0,0÷10,0sec	1,0
	Compensazione		
27.21	Scorrimento		
07-31	Trattamento anti scivolo	0= Attenzione e mantenere funzionamento	0
		1= attenzione e rampa allo stop	
07.22	Diament 1	2= attenzione e costeggia allo stop	2000
07-32	Ricerca guadagno	0÷10000	2000
07-33	Tempodi ripartenza dopo	00÷60000sec	600
	Errore		1



08 PARAMETRI ALTA FUNZIONE PID

OIAM	AMETRI ALTA FUNZIO	ME I ID	
08-00	Terminali ingresso per	0= Nessuna funzione	
	Feedback PID	1= Feedback PID negativo: ingresso da terminali	
		esterni AVI (Pr.03-00)	
		2= Feedback PID negativo da scheda PG	380,0
		(Pr.10-15, direzione Skip)	760,0
		3= Feedback PID negativo da scheda PG	
		(Pr.10-15)	
		4= Feedback PID positivo da terminali esterni	
		AVI (Pr.03-00)	
		5=Feedback PID positivo da scheda PG	
		(Pr.10-15, direzione Skip)	
		6= Feedback PID positivo da scheda PG	
		(Pr. 10-15)	
08-01	Guadagno proporzionale	0,0÷500,0%	80,0
	(P		
08-02	Tempo integrale (I)	0,00÷100,00sec	1,00
08-03	Controllo derivativo (D)	0,00÷1,00sec	0,00
08-04	Limite superiore per	0,00÷100,0%	100,0
	Controllo integrale		
08-05	Limite frequenza uscita	0,0÷110,0%	100,0
	PIDS		
08-06	Riservato		
08-07	Tempo ritardo PID	0,0÷2,5sec	0,0
08-08	Tempo detenzione	0,0÷3600,0sec	0,0
	Segnale feedback		
08-09	Trattamento guasto	0= attenzione e mantenere funzionamento	
	Feedback	1= attenzione e rampa allo stop	
		2= attenzione e costeggia allo stop	
		3= attenzione e mantenere ultima frequenza	
08-10	Frequenza riposo	0,00÷600,00Hz	0,00
08-11	Frequenza risveglio	0,00÷600,00Hz	0,00
08-12	Tempo riposo	0,0÷6000,0sec	0,0
08-13	Livello deviazione PID	1,0÷50,0%	10,0
08-14	Tempo deviazione PID	0,1÷300,0sec	5,0
08-15	Tempo del filtro per	0,1÷300,0sec	5,0
	Feedback PID		
08-16	Selezione compensazione	0= impostazione parametri	0
	PID	1= ingresso analogico	
08-17	Compensazione PID	-100,0÷+100,0%	0
08-18	Riservato		
08-19	Riservato		
08-20	Selezione modo PID	0= vecchio modo PID	0
		1= nuovo modo PID	
08-21	Cambio direzione	0= disabilitato	0
	Operazioni dal PID	1= abilitato	
		•	

09 Parametri comunicazione



09-00	Indirizzo comunicazioni	1÷254	1
09-01	Velocità trasmissione	4,8÷115,2kbps	9,6
	COM1		
09-02	Trattamento difetto	0= attenzione e mantenere operazioni	3
	Trasmissioni COM1	1= attenzione e rampa allo stop	
		2= attenzione e costeggia allo stop	
		3= nessuna attenzione e mantenere operazioni	
09-03	Detenzione time-out COM1	0,0÷100,0sec	0,0
09-04	Protocollo comunicazioni	0= 7N1 (ASCII)	1
	COM1	1= 7N2 (ASCII)	
		2= 7E1 (ASCII)	
		3= 7 O1(ASCII)	
		4= 7E2 (ASCII)	
		5= 7 O2 (ASCII	
		6= 8N1 (ASCII)	
		7= 8N2 (ASCII)	
		8= 8E1 (ASCII)	
		9= 8 O1 (ASCII)	
		10= 8E2 (ASCII)	
		11= 8 OE (ASCII) 12= 8N1 (RTU)	
		13= 8N2 (RTU)	
		14= 8 E1 (RTU)	
		15= 8 O1 (RTU)	
		16= 8E2 (RTU)	
		17= 8 O2 (RTU)	
09-05	Riservato		
÷			
09-08			
09-09	Risposta tempo ritardo	0,0÷200,0ms	2,0
09-10	Trasmissione frequenza	0,00÷600,00Hz	60,00
	Master		
09-11	Trasferimento blocchi 1	0÷65535	0
09-12	Trasferimento blocchi 2	0÷65535	0
09-13	Trasferimento blocchi 3	0÷65535	0
09-14	Trasferimento blocchi 4	0÷65535	0
09-15	Trasferimento blocchi 5	0÷65535	0
09-16	Trasferimento blocchi 6	0÷65535	0
09-17	Trasferimento blocchi 7	0÷65535	0
09-18	Trasferimento blocchi 8	0÷65535	0
09-19	Trasferimento blocchi 9	0÷65535	0
09-20	Trasferimento blocchi 10	0÷65535	0
09-21	Trasferimento blocchi 11	0÷65535	0
09-22	Trasferimento blocchi 12	0÷65535	0
09-23	Trasferimento blocchi 13	0÷65535	0
09-24	Trasferimento blocchi 14	0÷65535	0
09-25	Trasferimento blocchi 15	0÷65535	0
09-26	Trasferimento blocchi 16	0÷65535	0
09-27	Riservato		
÷ 09-29			
09-29	Metodo decodifica	0: 20XX	0
09-30	Comunicazioni	1: 60XX	ا
	Comunicazioni	Ι. ΟυΛΛ	1



00.04	D:		
09-31 ÷	Riservato		
09-34			
09-35	Indirizzo PLC	1÷254	0
09-36	Indirizzo Slave CANopen	1÷127	0
09-37	Velocità CANbus	0: 1M 1: 500k 2: 250k 3:125k 4: 100k 5:50k	0
09-38	Guadagno frequenza CANbus	1,00÷2,00	1,00
09-39	Avvisi registrati CANbus	Bit 0= CANopen controllare Time out Bit 1= CANopen battito Time out Bit 2= CANopen SYNC Time out Bit 3= CANopen SDO Time out Bit 4= CANopen SDO eccedenza memoria Bit 5= Can Bus OFF Bit 6= Errore protocollo del CANopen	
09-40	Metodo decodifica CANopen	0= Comunicazione definizioni del C2000 1= protocollo CANopen DS402	
09-41	CAN Master/Slave	0= Stato Reset 1= COM reset 2= Stato di avvio 3= stato pre-operazioni 4= stato operazioni 5= stato STOP	
09-42	Stato controllo CANopen	0= non pronto per utilizzo 1= stato di partenza inibito 2= pronto per avvio 3= accensione 4= operazioni permesse 7= stato attivo per fermata veloce 13= stato attivo per reazione all'errore 14= stato di errore	
09-44	Riservato		
09-44	Riservato		
09-45	Selezione CANopen	0: 20XX 1: 60XX	1
09-46	Indirizzo CAN Master	1÷127	100
09-47 ÷	Riservato		
09-59			
09-60	Identificazioni per Scheda comunicazione	0= nessuna scheda di comunicazione 1= DeviceNet Slave 2= Profibus -DP Slave 3= CANopen Slave 4= Modubus-TCP Slave 5= EtherNet/IP Slave 6÷8= riservato	0
09-61	Scheda comunicazione Versione aziendale	Solo lettura	##
09-62	Codice produzione	Solo lettura	##
09-63	Codice errore		



09-64	Riservato		
÷ 09-69			
09-70	Indirizzo scheda	DeviceNet = 0-63	1
	Comunicazione	Profibus-DP= 1-125	
09-71	Impostazione velocità	Standard DeviceNet:	2
	DeviceNet (come da	0= 125Kbps	
	Pr.09-72)	1= 250Kbps	
		2= 500Kbps	
		Nessun standard DeviceNet	
		0= 10Kbps	
		1= 20Kbps	
		2 = 50Kbps	
		3 = 100Kbps	
		4 = 125Kbps	
		5 = 250Kbps	
		6 = 500Kbps	
		7 = 800Kbps	
		8= 1Mbps	
09-72	Tipo Velocità	0= velocità standard DeviceNet	0
	Comunicazione della	1= velocità non standard DeviceNet	
	DeviceNet		
09-73	Riservato		
09-74	Riservato		
09-75	IP configurazione della	0= IP statico	0
	Scheda di comunicaz.	1= IP dinamico (DHCP)	
09-76	IP indirizzo 1 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-77	IP indirizzo 2 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-78	IP indirizzo 3 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-79	IP indirizzo 4 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-80	Maschera indirizzo 1 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz		
09-81	Maschera indirizzo 2 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz		
09-82	Maschera indirizzo 3 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz		
09-83	Maschera indirizzo 4 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz		
09-84	Porta indirizzo 1 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-85	Porta indirizzo 2 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-86	Porta indirizzo 3 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-87	Porta indirizzo 4 della	0÷255	0
	Scheda di comunicaz.		
09-88	Password per scheda	0÷255	0
	Di comunicazione		
	(low word)		



09-89	Password per scheda Di comunicazione (High word)	0÷255	0
09-90	Reset scheda Comunicazione	0:Disabilitato 1= ritorno alle impostazioni di fabbrica	0
09-91	Impostazioni aggiunte Per scheda comunicazioni	Bit0= permette filtro IP Bit1= permette di scrivere i parametri in internet (1bit). Questo bit sarà modificato a 0 (disabilitato quando finisce di salvare gli aggiornamenti dei parametri internet	0
09-92	Stato della scheda di Comunicazione	Bit0= permesso password Bit0=1 : password per la scheda comunicaz. Bit0=0 : nessuna password per la scheda com.	0

10 VELOCITA' FEEDBACK CONTROLLO PARAMETRI

10-00	Selezione tipo Encoder	0= nessuna funzione	0
		1= ABZ	
		2= riservato	
		3= riservato	
10-01	Encoder pulse	1÷20000	600
10-02	Tipo impostazioni	0= disabilitato	0
	Ingresso Encoder	1= fase A marcia avanti e fase B marcia indietro	
		2= fase B marcia avanti e fase A marcia indietro	
		3= fase A in ingresso e fase B in direzione di	
		ingresso (low input= inversione direzione,	
		hight input= direzione avanti)	
		4=fase A in ingresso e fase B in direzione di	
		ingresso (low input= direzione avanti. Hight	
		input= inversione direzione)	
		5= ingresso 1 fase	
10-03	Impostazioni uscita per	1÷255	1
	Divisione Frequenza		
	(denominatore)		
10-04	Attrezzatura elettrica A1	1÷65535	100
10-05	Attrezzatura elettrica B1	1÷65535	100
10-06	Attrezzatura elettrica A2	1÷65535	100
10-07	Attrezzatura elettrica B2	1÷65535	100
10-08	Feedback encoder	0= attenzione e mantenere operazioni	2
	Trattamento errore	1= attenzione e rampa allo stop	
		2= attenzione e costeggia allo stop	
10-09	Tempo di rilevamento per	0,0÷10,0sec	1,0
	Errore Feedback encoder		
10-10	Livello stallo Encoder	0÷120% (0: disabilitato)	115
10-11	Tempo di rilevamento per	0,0÷2,0sec	0,1
	Stallo Encoder		
10-12	Trattamento errore stallo	0= attenzione e mantenere operazioni	2
	Encoder	1= attenzione e rampa allo stop	
		2= attenzione e costeggia allo stop	
10-13	Range riposo Encoder	0÷50% (0: disabilitato)	50
10-14	Tempo di rilevamento	0,0÷10,0sec	0,5
	Riposo Encoder		



10-15	Trattamento errore riposo Encoder Impostazione impulso Ingresso	0= attenzione e mantenere operazioni 1= attenzione e rampa allo stop 2= attenzione e costeggia allo stop 0= disabilitato 1= fase A comando marcia avanti e fase B comando marcia indietro 2= fase B comando marcia avanti e fase A comando marcia indietro 3= fase A impulso in ingresso e fase B in direzion di ingresso (low input= inversione direzione , hight input= direzione avanti) 4=fase A impulso in ingresso e fase B in direzion di ingresso (low input= direzione avanti. Hight input= inversione direzione)	
10-17	Attrezzatura elettrica A (PG1 della scheda PG)	1÷5000	100
10-18	Attrezzatura elettrica B (PG2 della scheda PG)	1÷5000	100
10-19	Posizionamento per Posizione Encoder	0÷65535 impulsi	0
10-20	Range per posizione Raggiunta Encoder	0÷65535 impulsi	0
10-21	Tempo filtro PG2	0÷65535 sec	0

11 PARAMETRI AVANZATI

11-00	Controllo sistema	Bit 0= auto sintonizzazione per ASR e APR	0
		Bit 1= Inerzia stimata (solo per FOCPG)	
		Bit 2 = servo Zero	
		Bit 3= riservato	
11-01	Inerzia per unita di sistema	1÷65535 (256 =1PU)	400
11-02	ASR1/ASR2 interruzione Frequenza	0,00÷600,00Hz (0= disabilitato)	7,00
11-03	Bassa velocità banda ASR1	0÷40Hz	10
11-04	Alta velocità banda ASR2	0÷40Hz	10
11-05	Banda velocità zero	0÷40Hz	10
11-06	Controllo ASR 1 (regolazione Automatica velocità) (P)	0÷40Hz	10
11-07	Controllo ASR 1 (regolazione automatica velocità) (I)	0,000÷10.000 sec	0,100
11-08	Controllo ASR 2 (regolazione automatica velocità) (P)	0÷40Hz	10



		-	
11-09	Controllo ASR 2	0,000÷10,000sec	0,100
	(regolazione automatica		
	velocità) (I)		
11-10	P guadagno velocità zero	0÷40Hz	10
11-11	I guadagno velocità zero	0.000÷10.000 sec	0,100
11-12	Guadagno per	0÷100%	0
	Alimentazione velocità		
11.10	ASR	0.000	
11-13	Guadagno PDFF	0÷200	30
11-14	Low-pass tempo filtro di	0.000÷0.350sec	0,008
11 15	ASR uscita	0 . 20 11.	0.0
11-15	Profondità filtro	0÷20db	0,0
11-16	Frequenza filtro	0,00÷200,00Hz	0,0
11-17	Limite coppia motore in avanti	0÷500%	200
11-18	Limite coppia rigenerativo	0÷500%	200
	In avanti		
11-19	Limite coppia motore in	0÷500%	200
	Inversione		
11-20	Limite coppia rigenerativo	0÷500%	200
	In inversione		
11-21	Valore guadagno della	0÷200%	90
	Curva indebolimento		
	Motore 1		
11-22	Valore guadagno della	0÷200%	90
	Curva indebolimento		
	Motore 2		
11-23	Risposta velocità	0÷150%	65
	Dell'area indebolimento		
11.04	Flusso	0.00 : 40.0011	10.00
11-24	Guadagno APR	0,00÷40,00Hz	10,00
11-25	Valore guadagno della	0÷100	30
11.06	Velocità in avanti APR	0.00 . 625.25	2.00
11-26	Tempo curva APR	0.00÷635.35sec	3,00
11-27	Comando coppia max	0÷500%	100
11-28	Provenienza di coppia Offset	0: tastiera digitale	0
	Offset	1: Comunicazione RS-485 (Pr. 11-29)	
11-29	Impostozioni connic	2: Ingresso analogico (Pr.03-00) 0÷100%	0,0
11-29	Impostazioni coppia Offset	0-100%	0,0
11-30	Alta coppia Offset	0÷100%	30,00
11-31	Metà Coppia Offset	0÷100%	20,00
11-32	Bassa coppia Offset	0÷100%	10,00
11-33	Provenienza comando	0= tastiera digitale	0
	Di coppia	1= Comunicazione RS-485 (pr.11-34)	
		2= Ingresso analogico (Pr.03-00)	
		3= CANopen	
		4= Riservato	
		5= scheda comunicazione	
11-34	Comando coppia	-100,0÷+100,0% (Pr. 11-27 =100%)	0



11-35	Tempo di filtro basso del	0.000÷1.000sec	0,000
	Comando di coppia		
11-36	Selezione limite velocità	$0 = Pr.11-37 \div 11-38$	0
		1= da comando frequenza (Pr.00-20)	
11-37	Limite velocità in avanti	0÷120%	10
	(modo coppia)		
11-38	Limite velocità inversa	0÷120%	1
	(modo coppia)		
11-39	Riservato		
11-40	Riservato		